



Uživatelský manuál

Jak získáte PDF Uživatelský manuál

PDF soubor Uživatelského manuálu a doplňkový materiál pro tento produkt získáte na webových stránkách Roland.

- SPD-SX Uživatelský manuál (tento dokument)
- Effect Guide (Vysvětlení efektových parametrů)

K produktu není přibalen překlad Effect Guide; originály si můžete stáhnout.

Viz následující URL, zvolte "owner's manuals" a vyhledejte model pod jménem "SPD-SX". http://www.roland.com/support/en/

Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte kapitoly nazvané: "BEZPEČNÉ POUŽITÍ NÁSTROJE" (str. 74) a "DŮLEŽITÉ POZNÁMKY" (str. 75). Tyto kapitoly podávají důležité informace ohledně správného zacházení s přístrojem. Pokud si chcete být jisti, že máte přehled o správném použití všech částí a funkcí tohoto přístroje, měli byste si přečíst tento manuál celý. Manuál by měl být dobře uložen a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.

Copyright © 2011 ROLAND CORPORATION

Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části této příručky nesmějí být reprodukovány v jakékoliv podobě bez písemného svolení ROLAND CORPORATION.

Roland je registrovaná obchodní známka Microsoft Corporation USA ve Spojených státech i jinde.

Co můžete dělat s SPD-SX

SPD-SX je výkonný sampling pad, který umožňuje jednoduše samplovat originální zvuky a fráze, které můžete vzápětí hrát.

Jako doplněk bicí sady rozšíří vaše hudební možnosti!

SPD-SX lze použít jako samostatný nástroj při živém hraní nebo ve studiu pro hraní doprovodných frází či zvukových efektů, popř. v kombinaci s akustickou nebo elektronickou bicí sadou k rozšíření svých hudebních obzorů.





Přehled SPD-SX

Co je to Wave?

Zvuk, který slyšíte, když zahrajete na pad, nazýváme "wave".

Každý zvuk, který nasamplujete nebo importujete z USB flash disku či počítače se ukládá ve formátu vzorek wave. Na jednom padu můžete zahrát současně dva vzorky (WAVE a SUB WAVE).



Co je to Bicí sada?

"Sada" sestává ze všech nastavení devíti padů, čtyř externích padů a dvou nožních spínačů.

Sadu můžete upravit přiřazením požadovaného vzorku jednotlivým padům, zvolením efektu, použitého u této sady a zadáním, jakým způsobem bude hrát (str. 42).

SPD-SX obsahuje 100 sad.





- *1: Hlasitost sady
- *2: Tempo sady
- *3: Efekty, aplikované na sadu

O efektech

SPD-SX zahrnuje "MASTER EFFECT" procesor (str. 22), který má vliv na všechny vyrobené zvuky a "KIT FX" procesor (str. 23), který lze použít na celou sadu.

Těmito efekty upravíte a přizpůsobit zvuky podle songu nebo stylu hry.



MASTER EFFECT

KIT FX

Tok audio signálu



*1: OUTPUT (str. 43) parametr *2: FX2 (str. 55) parametr

p. 12

Pracovní postup při samplování



Příprava

Zapojte mikrofon nebo externí zvukové zařízení.

Nahrajte sample

SPD-SX umožňuje vytvořit sample jedním ze šesti způsobů. Vyberte ten, který je vhodný pro vaše potřeby.



Hraní

p. 20

Nyní můžete hrát pomocí nasamplovaných vzorků.

MEMO

Zvuky můžete importovat i z USB flash paměti nebo z počítače do SPD-SX a hrát jimi (str. 39).



Úvod do SPD-SX	4			
Co můžete dělat s SPD-SX	4			
Přehled SPD-SX	5			
Co je to Wave?	5			
Coje to Bicí sada?	5			
Efekty	6			
Postup práce při samplování	7			
Začínáme	7			
Nahrajte sample	7			
Hraní	7			
Popis panelu	10			
Horní panel	10			
Zadní panel (zapojení dalšího vybavení)	12			
Příprava ke hraní	14			
Připevnění na stojan	14			
Použití SPD-SX u bicí sady	14			
Použití SPD-SX samostatně	14			
Zapnutí přístroje	15			
Zapnutí přístroje	15			
Vypnutí přístroje	15			
Základní editace				
Použití Quick Menu	17			
Použití USB Flash paměti	18			
Připojení k počítači přes USB	19			
Instalace USB ovladače	19			
Přepínání pracovního režimu USB	40			
(USB MODE)	19			
Zapojeni SPD-SX do pocitace	19			
Hraní	20			
Hraní na pady	20			
Ukončení všech zvuků	20			
Použití sluchátek ke kontrole zvuku	20			
Výběr bicí sady	21			
Použití Master efektů	22			
Ovládání Master efektu v reálném čase.	23			
Aplikace efektu na sadu (KIT FX SW)	23			
Hraní s clickem (Metronome) 2				
Změna tempa (TEMPO)2				
Nastavení hlasitosti padu (PAD VOLUME)	26			
Hraní s externími pady a nožními spínači				

Samplování	28
Samplování na jeden pad (BASIC SAMPLING)	29
Postupné samplování na více padů (MULTI PAD)	32
Kombinace dvou vzorků do jednoho (MERGE)	34
Přesamplování s efekty (WITH FX)	35
Rozdělení vzorku (CHOP)	36
Nahrávání hry na SPD-SX (PERFORM & RECOR	D). 38
Import zvukových souborů	39
Import zvukových souborů z USB Flash disku (WAVE IMPORT)	39
Import zvukových souborů z počítače	40
Úpravy bicí sady	42
Nastavení celé sady (KIT)	42
Nastavení hlasitosti a tempa sady (COMMON)) 42
Přiřazení výstupu (OUTPUT)	43
MIDI Nastavení (MIDI)	
Zadání jak bude vzorek znít (KIT PAD)	44
Výběr vzorku hraného na pad (MAIN)	45
Zadání jak bude vzorek znít (MODE)	45
Hraní druhým vzorkem (SUB)	46
Aplikace efektu na sadu (KIT FX)	46
Konírování nastavení parametrů pro všechny pady	/
(SET ALL PAD)	47
(OETALETAD) Poimenování (NAME)	47
Konírování sad nebo padů	47
Kopírování sadv	40
Kopírování sady	40
	40 /0
Inicializaça sadu nabo nadu	
	49
Inicializace sady (RTT INIT)	49
	49
Editace vzorku	50
Zadání počátku a konce vzorku (WAVE START/END)	50
Normalizace blasitosti vzorku (WAVE NORMALIZ	=)50
Nastavení výšky vzorku (WAVE PITCH)	50
Vytvoření vzorku, přehrávaného opačně	
(WAVE REVERSE)	51
(WAVE TRUNCATE)	51
Přiřazení kategorie vzorku	
(WAVE CATEGORY)	51
Organizace vzorků (RENUMBER)	52
Kopírování vzorku (WAVE COPY)	52
Vymazání vzorku (WAVE DELETE)	52
Uložení vzorku do USB paměti (WAVE EXPORT)	52

Celkové nastavení SPD-SX	53
Nastavení zvuku pro hraní (SYSTEM)	53
Nastavení Master efektů (MASTER EFFECT).53
Nastavení zvuku clicku (CLICK)	54
Nastavení vstupu/výstupu (AUDIO IN/OUT)	55
Zadání pořadí pro přepínání sad	
(KIT CHAIN)	56
Použití padu nebo nožního spínače pro přepínání (PAD/FS CONTROL)	57
Ovládání obrazu (VISUAL CONTROL)	. 57
Inicializace systému (SYSTEM INIT)	58
Nastavení displeje a padů (SETUP)	. 59
Nastavení jasu displeje a indikátoru (I CD/I ED)	59
Nastavení citlivosti padu (PAD SENS)	60
Nastavení externího padu (TRIG IN)	
Nastavení nožního spínače (FOOT SW)	63
MIDI Nastavení (MIDI)	63
Další nastavení (OPTION)	
Inicializace parametrů pastavení (SETUP INIT)	
Další užitečné funkce (LITILITY)	64
Zobrazení seznamu vzorků (WAVELIST)	64
Import zvukových souborů z USB Flash disku (WAVE IMPORT)	65
Načtení dat z USB Flash disku (LOAD (USB MEMORY))	. 65
Uložení dat do USB paměti (SAVE (USB MEMORY))	. 66
Zobrazení informací o SPD-SX samotném (INFORMATION)	66
Zapojení externího MIDI zařízení	67
Nastavení MIDI pro každý pad (MIDI)	67
Nastavení MIDI pro celý SPD-SX (MIDI)	68
Appendix	69
Problémy a potíže	69
Výpis chybových zpráv	70
Specifikace	71
Index	72
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE	74
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY	75

Popis panelů

Horní panel



Číslo	Jméno	Vysvětlení	Str.
	Pad 1–9	Na pady 1–9 hrajete paličkami.	
1	la diluttar a salu 4 . O	Tyto indikátory jsou umístěny dole vpravo u každého	str. 20
	Indikator padu 1–9	padu. Při uhození na pad se indikátor rozsvítí.	
2	[POWER] tlačítko	Zapnutí přístroje.	str. 15
	[MASTER] Knob Nastaví hlasitost na jacku MASTER OUT.		str. 15
3	[PHONES] Knob	Nastavuje hlasitost jacku PHONES.	str. 15
	[CLICK] knob	Nastavuje hlasitost clicku.	str. 24
	[CONTROL 1] knob	Liržujo mostor ofektu	otr 22
	[CONTROL 2] knob	orcuje master elekty.	50.25
4	[FILTER] tlačítko	Za/vypíná filtr.	
	[DELAY] tlačítko	Za/vypíná efekt delay.	ofr 00
	[S.LOOP] tlačítko	Za/vypíná krátkou smyčku.	Str. 22
	[FX] tlačítko	Za/vypnutí FX.	
5	Indikátor TEMPO	Svítí podle zvoleného tempa.	otr 04
Ŭ	[START/STOP] tlačítko	Zastaví/spustí click.	Str. 24
6	Funkční tlačítka	Spustí funkci, uvedenou v dolní části displeje. V tomto manuálu je budeme nazývat zleva doprava tlačítka [F1], [F2] a [F3].	-
	[KIT] tlačítko	Hlavní obrazovka.	str. 21
	[MENU]	Tlačítko zpřístupňuje různé funkce, např. nastavení celého SPD-SX.	str. 16
	Tlačítko [SAMPLING]	Snímá sample.	str. 28
7	[QUICK] tlačítko	Uvede vás do Quick menu (QUICK MENU), odpovídající jednotlivým	str. 17
	[ALL SOUND OFF] tlačítko	Zastaví všechny aktuálně znějící zvuky.	str. 20
	[PAD CHECK] tlačítko	Můžete ověřit zvuk padu, na který hrajete, ve sluchátkách. Toto tlačítko se používá také s ostatními tlačítky ke spouštění dalších funkcí.	str. 20
8	Tlačítko [EXIT]	Budete vráceni na předchozí obrazovku.	-
		Tlačítko využijete rovněž ke zrušení operace.	
9	[-], [+] tlačítka	Využijte pro změnu čísla sady, vzorku nebo hodnot parametrů.	-
10	[ENTER] tlačítko	Pokud tlačítko bliká, stiskem spustíte jeho operaci.	-
11	Kurzorová tlačítka	Použijte k posunu kurzoru.	-
12	FOOT SW indikátory	Rozsvítí se, když přijde signál z nožního spínače, zapojeného do jacku FOOT SW.	
13	TRIG IN indikátory	Rozsvítí se, když přijde signál z externího padu nebo pedálu, zapojeného do jacku TRIG IN.	str. 27
14	Displej	Zobrazuje jména sad, vzorků a veškerá nastavení.	str. 21

Zadní panel (zapojení dalšího vybavení)

NOTE

Abyste předešli poničení nebo nesprávnému fungování jakýchkoliv audio zařízení, vždy snižte hlasitost na minimum a vypněte všechny přístroje, než začnete cokoliv připojovat.

Pokud jsou použity kabely s rezistorem, může být hlasitost nástroje připojeného na vstupu (AUDIO IN) snížena.
Pokud se tak stane, použijte kabely bez rezistorů





Připevnění na stojan

Pokud chcete připevnit SPD-SX na stojan, použijte víceúčelovou svorku (APC-33; nutno dokoupit) nebo stojan pro pad (PDS-10; nutno dokoupit).

NOTE

- K tomu musíte použít šrouby na spodním panelu SPD-SX. Použitím jiných šroubů můžete zařízení poškodit.
- Otáčíte-li přístroj dnem vzhůru, podložte jej novinami pod čtyřmi rohy nebo po stranách, abyste nepoškodili ovládací prvky. Snažte se natočit jej tak, aby nedošlo k poškození prvků.
- Při obracení přístroje dbejte, aby nedošlo k vypadnutí.

Použití SPD-SX u bicí sady

Chcete-li připevnit SPD-SX na činelový stojan a hrát na něj společně s V-Drums nebo jinou sadou, zajistěte jej víceúčelovou svorkou (APC-33; nutno dokoupit).

Pomocí šroubů na spodním panelu SPD-SX připevněte držák stojanu víceúčelové svorky, jak vidíte na obrázku. Potom připevněte SPD-SX na víceúčelovou svorku.

* Nepoužívejte šrouby víceúčelové svorky.



 Víceúčelovou svorku lze přizpůsobit trubce o průměru cca 10.5–30mm.

Příklad nastavení



Použití SPD-SX samostatně

Jestliže používáte SPD-SX samostatně, použijte stojan na pad (PDS-10; nutno dokoupit).

K připevnění použijte šrouby, které jsou již na spodní straně SPD-SX připravené a připevněte držák dle nákresu. Potom připevněte SPD-SX na stojan padu.

Podrobnosti o sestavení stojanu padu a připevnění držáku najdete i v manuále stojanu padu.



Příklad nastavení



Zapnutí přístroje

NOTE

- * Jakmile dokončíte zapojení (str. 12), zapněte zařízení v daném pořadí. Zapnutím ve špatném pořadí riskujete poškození a/nebo zničení reproduktorů nebo některých zařízení.
- * Před za/vypnutím vždy nezapomeňte stáhnout hlasitost. I se staženou hlasitostí však uslyšíte určitý zvuk, když za/vypnete přístroj. Je to běžné a není důvod k obavám.
- Dle nastavení z výroby, se bude SPD-SX vypínat automaticky po 4 minutách, když skončíte hraní nebo provedete poslední operaci na panelu. Jestliže chcete, aby přístroj zůstal automaticky zapnutý, musíte změnit nastavení "AUTO OFF" na "OFF", dle popisu na str. 63.

Zapnutí přístroje

1. Stáhněte hlasitost knobem [MASTER] a [PHONES] na nejnižší úroveň.



2. Stiskněte vypínač [POWER].



* Tento přístroj je vybaven ochranným okruhem. Proto zabere určitou dobu, než začne pracovat normálně.

- 3. Zapněte reproboxy.
- 4. Knoby [MASTER] a [PHONES] nastavte hlasitost.



Vypnutí přístroje

- 1. Stáhněte hlasitost SPD-SX a připojeného audio zesilovače.
- 2. Vypněte reproboxy.
- 3. Podržte vypínač [POWER], až displej zhasne.

Základní editace

Základní procedura pro použití tlačítek a knobů k editaci nastavení SPD-SX.



1. Stiskněte tlačítko [MENU].

Objeví se obrazovka MENU.



MENU	Vysvětlení	
KIT	Nastavení efektů pro celou sadu.	
KIT PAD	Určuje, jak budou znít vzorky každého padu.	str. 44
KIT FX	Proveďte nastavení sady efektů. s	
SYS (SYSTEM)	Celkové nastavení zvuku a provozu celého SPD-SX.	str. 53
SETUP	Celkové nastavení zvuku a provozu celého SPD-SX.	str. 59
UTIL (UTILITY)	Zobrazí informace o SPD-SX a vyšle data na USB flash disk.	

Kurzorovými tlačítky zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko [ENTER]. Objeví se editační obrazovka pro tuto zvolenou položku. Pokud v menu jste zvolili "KIT", "KIT PAD" nebo "KIT FX", pokračujte krokem 4. Příklad: Obrazovka SYSTEM



Kurzorovými tlačítky [▲] [▼] vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko [ENTER].

Objeví se editační obrazovka pro tuto zvolenou položku. Příklad: Obrazovka CLICK



Tlačítky [▲] [▼] zvolte parametr, který chcete upravit a tlačítky [+] [–] upravte hodnotu.
Příklad: Obrazovka KIT PAD



Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na předchozí obrazovku.

 Pokud jste ukončili nastavení, stiskem [KIT] se vrátíte na hlavní obrazovku. Nastavení SPD-SX se ukládá při vypnutí nástroje, nemusíte tedy provádět žádnou další akci.

V tomto manuálu je proces procházení na obrazovce MENU, pak výběr SYSTEM a nakonec volba CLICK vyznačena jako "MENU-SYSTEM-CLICK".

Použití Quick Menu

Můžete menu volit i rychle, podle aktuální obrazovky ve Quick menu. Stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte menu Quick.

Příklad: Quick menu na obrazovce KIT (str. 42)



V tomto manuálu, operace přístupu do quick menu a volby KIT NAME udáváme jako "QUICK→MENU KIT NAME".

Použití USB Flash paměti

Pokud jste do SPD-SX zapojili USB flash disk (nutno dokoupit), můžete provádět následující.

- Importovat audio soubory z USB flash disku (str. 39).
- Využít USB flash disk k ukládání a načítání vzorků či nastavení SPD-SX (str. 65, 66).
- **1.** Zapojte USB flash disk do USB konektoru.



- * Pečlivě zasuňte USB disk zcela dovnitř až si pevně zasedne.
- * Použijte USB paměť od dealera Roland. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.

Připojení k počítači přes USB

Propojíte-li nástroj s počítačem (běžně dostupným) USB kabelem do konektoru COMPUTER u SPD-SX, můžete provádět následující operace.

SPD-SX Wave Manager

"SPD-SX Wave Manager" na přibaleném CD-ROM využijete pro import audio souborů z počítače (str. 40).

USB Audio

Zvuky, přehrávané v počítači můžete samplovat (str. 29) a zvuky, hrané na SPD-SX můžete nahrát jako audio záznam do počítače.

USB MIDI

Data hry (MIDI data) na SPD-SX můžete nahrát do DAW software v počítači.

Instalace USB ovladače

Abyste mohli využít USB audio a MIDI funkce, musíte nejprve nainstalovat USB ovladač. (SPD-SX Wave Manager můžete používat i bez instalace USB ovladače).

Nainstalujte USB ovladač do počítače.

USB ovladač najdete na přiloženém CD-ROM.

Požadavky na systém najdete v souboru "ReadmeEN.txt" na CD-ROM.

Procedura instalace USB ovladače bude záviset na použitém systému, proto si pečlivě přečtěte soubor "ReadmeEN.txt" na CD-ROM, než budete pokračovat.

Přepínání pracovního režimu USB (USB MODE)

Toto nastavení určuje, jaká operace se provede, když zapojíte SPD-SX přes USB do počítače. Blíže viz "USB MODE" (str. 63).

Zapojení SPD-SX do počítače

 Propojíte-li nástroj s počítačem (běžně dostupným) USB kabelem do konektoru COMPUTER u SPD-SX, můžete provádět následující operace.



- * Použijte USB kabel, který podporuje USB 2.0 Hi-Speed.
- * Zapněte SPD-SX dříve než spustíte DAW aplikaci v počítači. Neza/vypínejte SPD-SX, dokud běží DAW aplikace.

Hraní na pady

SPD-SX má devět vlastních padů (1–9).

- Jakmile zahrajete na pad, indikátor tohoto padu se rozsvítí.
- * Ačkoliv můžete hrát i rukama, SPD-SX má optimální odezvu na hru paličkami.

MEMO

- Při hraní na pady 1–3 použijte střední část paličky.
- Můžete zadat, které indikátory padů se rozsvítí (str. 59).



Příklad: Když hrajete na pad 7



Ukončení všech zvuků

Povíme si, jak ukončit všechny aktuálně znějící zvuky.

 Chcete-li ukončit všechny zvuky, stiskněte tlačítko [ALL SOUND OFF].



MEMO

Můžete také zastavit všechny aktuálně znějící zvuky při hraní na pad nebo stiskem nožního spínače (str. 57).

Použití sluchátek ke kontrole zvuku

Je-li potřeba, můžete kontrolovat zvuky jen přes sluchátka. To je užitečné při živém hraní, když chcete ověřit přiřazené zvuky padu, aniž by byl slyšet úhoz na některý z nich.

1. Podržte tlačítko [PAD CHECK] a zahrajte na pad, jehož zvuk chcete zkontrolovat.



Výběr bicí sady

Nyní zkuste zvolit sadu (str. 5) a zahrát na ni.

1. Stiskem [KIT] vstoupíte na hlavní obrazovku.





2. Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte sadu.



3. Zkuste zvolit různé sady a zahrát na ně.

MEMO

- Podržíte-li [SHIFT] a stisknete [◄][►], můžete procházet sady v krocích po 10.
- Sady můžete procházet rychleji, když podržíte obě tlačítka [-] a [+], nebo když podržíte tlačítko [+] a stisknete [-].
- Můžete zaregistrovat pořadí, v jakém chcete přepínat sady. Tomu říkáme řetězec (Chain) (str. 56).
- Sadu můžete volně upravit přiřazením zvuků padům a aplikovat efekty (str. 42).
- Sady můžete také přepínat během hraní na pad nebo stiskem nožního spínače (str. 57).



Quick menu na obrazovce

Stiskem tlačítka [QUICK] na displeji zobrazíte následující quick menu.

Menu	Vysvětlení	
PATCH CHAIN	Za/vypíná funkci řetězce sady.	
KIT CHAIN	Vstup na obrazovku KIT CHAIN.	str. 56
MASTER EFFECT	Vstup na obrazovku MASTER EFFECT.	str. 53
PAD COPY	Zkopíruje pad.	str. 48
PAD PASTE	Vloží pad.	str. 48
PAD EXCHANGE	Vymění dva pady.	
KIT NAME	Pojmenuje sadu.	
KIT COPY	Zkopíruje sadu.	
KIT PASTE	Vloží sadu.	
PAD LOCK	Za/vypne zámek PAD LOCK.	
VISUAL CTRL	Za/vypne VISUAL CTRL SW.	
LCD/LED	Vstup na obrazovku LCD/LED.	

Použití Master efektů

Vyzkoušejte použití master efektu (str. 6), jaký má vliv na aktuální sadu.

- 1. Uhozením na pad vzniká zvuk.
- 2. Stiskem tlačítka zapnete master efekt, který chcete použít.



Tlačítko	Vysvětlení
[FILTER] tlačítko	Aplikuje efekt filtru.
[DELAY] tlačítko	Aplikuje efekt delay.
[S.LOOP] tlačítko	Přehrává ve smyčce krátkou oblast aktuálního zvuku (Short looper).
[FX] tlačítko	Aplikuje se efekt, zvolený v rámci daného typu.

Stisknuté tlačítko nyní svítí a master efekt je aktivní.

* Vždy jen jeden master efekt můžete zvolit v danou chvíli.

MEMO

Nastavení master efektu lze upravit (str. 53).

Ovládání Master efektu v reálném čase

Knoby [CONTROL 1] a [CONTROL 2] použijte následujícím způsobem.

1. Během hraní otočte knobem [CONTROL 1] nebo [CONTROL 2].



Jakmile otočíte knobem, dojde ke změně podle zvoleného master efektu. Pokud je zvolený např. filtr, otočením knobu se změní frekvenční odezva nebo se změní hloubka efektu.

Aplikace efektu na sadu (KIT FX SW)

Zkuste aplikovat efekt na sadu (str. 6) během hraní.

1. Na obrazovce stiskněte tlačítko [F2] (KIT FX).





2. Stiskem tlačítka [F1] (FX1) nebo [F2] (FX2) zapnete efekt pro sadu.



MEMO

Na obrazovce KIT FX (str. 46) můžete efekty sady za/vypnout a upravit jejich nastavení.

3. Stiskem [F3] (X) budete vráceni na hlavní obrazovku.



Hraní s clickem (Metronome)

Hraní s clickem zaručuje, že budete hrát ve správném tempu.

 Stiskněte tlačítko [SYNC START/STOP]. Tlačítko [START/STOP] bliká. Zvuk clicku zní v tempu a indikátor TEMPO bliká.



2. Knobem [CLICK] nastavte hlasitost clicku.



MEMO Můžete změnit typ clicku (str. 54).

Nastavení zvuku clicku

Určuje jacky, na kterých bude znít click na výstupu (pouze sluchátka/master out, apod.).

- 1. Zvolte MENU SYSTEM CLICK OUTPUT.
- 2. Nastavte cíl pro výstup (str. 54).

Změna tempa (TEMPO)

Níže je postup nastavení tempa.

1. Na obrazovce stiskněte tlačítko [F3] (TEMPO).



2. Zvolte tempo.





Tlačítko	Hodnota	Vysvětlení
[–], [+] tlačítka	20,0-260,0	Zvolte tempo.
[F1] (TAP) tlačítko		Opakovaným stiskem tlačítka zadáte příslušné tempo.

3. Stiskem [F3] (X) budete vráceni na hlavní obrazovku.



MEMO

Parametrem KIT TEMPO (str. 54) určíte tempo ro každou sadu. Jakmile zvolíte sadu, změní se tempo podle zadání parametru KIT TEMPO.

Nastavení hlasitosti padu (PAD VOLUME)

Zde můžete nastavit hlasitost každého padu.

1. Na obrazovce stiskněte tlačítko [F1] (PADVOL).





2. Kurzorem [◄][►] jehož hlasitost chcete změnit a tlačítky [-] [+] upravte hlasitost.



MEMO

Parametrem VOLUME (st. 45) změníte hlasitost každého padu.

3. Stiskem [F3] (X) budete vráceni na hlavní obrazovku.



Hraní s externími pady a nožními spínači

Externím padům (řady PD; nutno dokoupit), akustickým bicím triggerům (řady RT; nutno dokoupit) a nožnímu spínači (FS-5U, FS-6; nutno dokoupit) můžete přiřadit vzorky a hrát jimi. Některé běžné příklady zapojení vidíte na obrázku níže.



Do jacku TRIG IN můžete zapojit činelový pad (řady CY; nutno dokoupit) nebo trigger kopákového padu (řady KD; nutno dokoupit).



* Pokud použijete mono kabel k zapojení FS-5U, můžete použít jen FOOT SW 1.

1. Externí pady zapoite do jacků TRIG IN. Nožní spínač zapojte do jacku FOOT SW.

2. Zvolte MENU → SETUP→ TRIG IN.



Nožní spínače, zapojené do jacku FOOT SW nevyžadují nastavení EXT PAD. Pokračujte krokem 4.

- **3.** Nastavte parametry, odpovídající typu zapojeného externího padu (str. 62).
- **4.** Vyberte sadu, kterou chcete hrát (str. 21).
- **5.** Zvolte MENU \rightarrow KIT PAD.

6. Úhozem na externí pad vstoupíte na obrazovku externího padu KIT PAD.

Chcete-li nastavit nožní spínač, stiskněte jej.

KIT	PAD)	C TI	RIG130
WAY	E 00	001Cl	ap_1	10
YOL	UME			~
MUT	EG	ROUP	OFF	6
TEM	PO	SYNC	OFF	
<u>(</u> MA	IN	л мо	DE	SUB

7. Vyberte vzorek a zadejte hlasitost (str. 44).

MEMO

Namísto hraní zvuky na externím padu můžete využít nožního spínače ke změně sady a za/vypínání efektu sady (str. 57).

Vzorky zvuku můžete tvořit pomocí samplování. SPD-SX je vybaven šesti různými metodami samplování.

Metody samplování	Vysvětlení	Str.
ZÁKLADNÍ SAMPLOVÁNÍ	Samplování jednoho padu.	
MULTI PAD	Postupné samplování více padů.	str. 32
MERGE	Kombinování dvou vzorků do jednoho.	
WITH FX	Aplikace efektu na vzorek a přesamplování výsledku.	
CHOP	Rozřezání vzorku na jednotlivé řezy.	str. 36
PERFORM & RECORD	Záznam zvuku hry na SPD-SX.	str. 38

Doba samplování

SPD-SX umožňuje samplovat zvuk až 180 minut ve stereo nebo 360 minut mono do interní paměti (včetně připravených vzorků).

MEMO

- Můžete ověřit, jaká doba samplování zbývá (str. 66).
- Délka doby, jakou zabere sample MULTI PAD může zabrat až polovinu zbývající doby pro všechny samply.

Quick menu Sampling setup

Na obrazovce nastavení samplování BASIC SAMPLING, MULTI PAD, WITH FX nebo PERFORM & RECORD, zobrazíte následující quick menu stiskem tlačítka [QUICK].

Menu	Vysvětlení
STEREO SW	Je-li tato volba aktivní, bude samplování ve stereu. Je-li tato volba neaktivní, bude samplování v mono.

* Na obrazovce přípravy na samplování pro MERGE a CHOP, se nezobrazí Quick menu.

Samplování na jeden pad (BASIC SAMPLING)

Povíme si, jak samplovat zvuk z mikrofonu nebo audio zařízení pro jeden pad.

Příprava pro samplování

1. Zapojte zdroj samplování (mikrofon nebo audio zařízení) (str. 12).

Samplování z počítače

- * USB ovladač musí být nainstalovaný do počítače (str. 19).
- 1. Nastavte parametr MENU SETUP OPTIONUSB MODE na "AUDIO/MIDI".
- 2. K propojení SPD-SX s počítačem použijte USB kabel (str. 19).

2. Nastavte správně vstupní úroveň pro zařízení, které jste zapojili.



- 3. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
- Tlačítky [◄] [►] zvolte BASIC a stiskněte tlačítko [ENTER]. Objeví se obrazovka s nastavením samplování.



Samplování

5. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
		Nastaví hlasitost, na které se spustí samplování.
		Spusťte připojené zvukové zařízení do SPD-SX a upravte hlasitost co nejvýše, až se projeví limitní hodnota.
REC LEVEL	0-100	Stupnice úrovně BASIC SAMPLING REC LEVEL: 100 AUTO START: 3 AUTO START: 3 AUTO START (STOP)
AUTO START OFF, 1-15		Když stisknete tlačítko [F2] (START), spustí se samplování ve chvíli, kdy vstupní signál překročí úroveň, zadanou zde.
		Pokud je to "OFF", samplování se spustí ve chvíli, kdy stisknete tlačítko [F2] (START).
KIT001–100, PAD1–9	KIT001_100 PAD1_9	Určuje sadu a pad, kterému bude přiřazen samplovaný vzorek.
	* Můžete zvolit pouze prázdný pad, bez přiřazeného vzorku.	



Spuštění samplování

6. Stiskněte tlačítko [F1] (STBY).

Objeví se obrazovka standby pro samplování.

7. Spusťte samplování.

Pokud jste nastavili AUTO START na "OFF" v kroku 5 Samplování se spustí, jakmile stisknete tlačítko [F2] (START). Spusťte zvukové zařízení, zapojené do SPD-SX. Během samplování na obrazovce vidíte "NOW SAMPLING..."

Pokud jste nastavili AUTO START jinak, než na "OFF" v kroku 5 Spusťte zvukové zařízení, zapojené do SPD-SX, samplování se spustí, jakmile vstupní signál překročí úroveň, zadanou parametrem AUTO START.

Po spuštění samplování na obrazovce vidíte "NOW SAMPLING..."

 Stiskněte tlačítko [F3] (STOP) ve chvíli, kdy chcete samplování zastavit. Objeví se obrazovka s výsledkem samplování.



Ukládání nasamplovaných vzorků

9. Funkčními tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte oblast, ve které bude vzorek slyšet.

Tlačítko	Vysvětlení	
[F1] (PREVIEW) tlačítko	Přehrává určený vzorek.	
[F2] (START) tlačítko	Určuje počáteční bod (ve kterém začne vzorek znít). Tlačítky [–] [+] proveďte nastavení.	
[F3] (END) tlačítko	Určuje konečný bod (ve kterém vzorek přestane znít). Tlačítky [–] [+] proveďte nastavení.	Počáteční bod Koncový bod

Rozhodnete-li se neukládat samplovaný vzorek, stiskněte [EXIT] a budete vráceni na předchozí obrazovku.

10. Stiskněte tlačítko [ENTER].

Samplovaný zvuk nelze uložit jako vzorek.

MEMO

Uložený vzorek bude automaticky pojmenován a očíslován. Vzorky vidíte v seznamu WAVE LIST (str. 64).

11. Stiskem tlačítka [ENTER] se vrátíte na hlavní obrazovku.

Pokud chcete pokračovat v samplování, stiskněte tlačítko [SAMPLING].

Postupné samplování na více padů (MULTI PAD)

Povíme si, jak samplovat zvuk z mikrofonu nebo audio zařízení na více padů postupně.

Příprava pro samplování

- 1. Zapojte zdroj samplování (mikrofon nebo audio zařízení) (str. 12).
- 2. Nastavte vstupní úroveň zvuku z připojeného zařízení (str. 29).
- 3. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
- **4.** Tlačítky [◄] [►] zvolte MULTI a stiskněte tlačítko [ENTER]. Objeví se obrazovka s nastavením samplování.



5. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
REC LEVEL	0-100	Nastaví hlasitost, na které se spustí samplování. Spustte připojené zvukové zařízení do SPD-SX a upravte hlasitost co nejvýše, až se projeví limitní hodnota. Stupnice úrovně REC LEVEL: 100 HIT PAD! HIT PAD!
+	KIT001–100	Určuje sadu, které bude přiřazen samplovaný vzorek. * Můžete zvolit pouze prázdnou sadu, u které nebyly padům přiřazeny žádné vzorky.

Spuštění samplování

Příklad: Samplování na pady 7 a 9



- 6. Spuštění zvuku na připojeném zařízení.
- 7. Chcete-li spustit samplování, zahrajte na pad, pro který budete samplovat.
- Zahrajte na další pad, pro který budete samplovat. Jakmile skončí samplování pro první pad, pokračuje samplování pro druhý. Na obrazovce vidíte stav každého padu.



MEMO

Samplování pro tento pad se zastaví, jakmile stisknete tlačítko [ENTER] nebo když znovu uhodíte na aktuálně samplovaný pad.

V samplování můžete pokračovat úhozem na pad, který nemá přiřazený žádný vzorek.

9. Chcete-li ukončit veškeré samplování, zahrajte na jeden z padů, u kterých je samplování již dokončeno. Samplování je dokončeno a objeví se obrazovka s výsledkem samplování.



Ukládání nasamplovaných vzorků

Kombinace dvou vzorků do jednoho (MERGE)

Povíme si, jak lze kombinovat dva vzorky, přiřazené padům stejné sady do jednoho vzorku. Zkombinované vzorky budou uloženy ve stereo.

Příprava pro samplování

- 1. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
- Tlačítky [◄] [►] zvolte MERGE a stiskněte tlačítko [ENTER]. Objeví se obrazovka s nastavením samplování.

MERGE														
F														
SOURCE: KITOO1 P							PAD1							
						>	ł	Q	[]	٢Ø	96	92	2	PAD1
(PREVIEW) (START)														

3. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení		
ZDROJ	KIT001-100, PAD1-9	U jedné sady vyberte dva vzorky, které chcete zkombinovat.		
+		Určete sadu a pad, kterému bude přiřazen kombinovaný vzorek.		
	KI1001-100, PAD1-9	* Můžete zvolit pouze prázdný pad, bez přiřazeného vzorku.		

MEMO

Stiskem tlačítka [F1] (PREVIEW) si poslechnete zvuk kombinace vzorku.

Spuštění samplování

4. Samplování spustíte stiskem tlačítka [F2] (START). Jakmile samplování skončí, objeví se obrazovka s výsledkem.



Ukládání nasamplovaných vzorků

Přesamplování s efekty (WITH FX)

Povíme si, jak aplikovat efekt sady a master efekt na sample a jak přesamplovat výsledek.

Příprava pro samplování

- 1. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
- 2. Tlačítky [◀] [▶] zvolte WITH FX a stiskněte tlačítko [ENTER].

Objeví se obrazovka s nastavením samplování.

WITH FX					
→ KIT002 PAD1					
REC LEVEL: 100					

3. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
ZDROJ	KIT001–100, PAD1–9	U sady vyberte vzorek, na který chcete aplikovat efekty. Jakmile zahájíte samplování, aplikuje se efekt pro sadu, zvolený jako SOURCE.
+	KIT001–100, PAD1–9	Určete sadu a pad, kterému bude přiřazen vzorek s aplikovanými efekty. * Můžete zvolit pouze prázdný pad, bez přiřazeného vzorku.
REC LEVEL	0-100	Nastavte hlasitost samplování. Spustte vzorek, který chcete přesamplovat a upravte hlasitost co nejvýše, aniž se projeví indikace limitní hodnoty. Můžete si poslechnout aktuálně zvolený vzorek stiskem tlačítka [F1] (PREVIEW). Stupnice úrovně SOURCE: KITOOI FADI SOURCE: KITOOI FADI REC LEVEL: 100 (START)

4. Zapněte master efekt, který chcete použít (str. 22).

Spuštění samplování

 Samplování spustíte stiskem tlačítka [F2] (START). Jakmile samplování skončí, objeví se obrazovka s výsledkem.



Ukládání nasamplovaných vzorků

Rozdělení vzorku (CHOP)

Povíme si, jak vytvořit nové vzorky rozdělením stávajících (dividing).

Příprava pro samplování

- 1. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
- 2. Tlačítky [◀] [▶] zvolte CHOP a stiskněte tlačítko [ENTER].

Objeví se obrazovka s nastavením samplování.

CHOP						
B : : : : : :						
SOURCE:	KIT001 PAD1					
→	KIT002					
FFF	HIT PAD!					
HH (51	TABT)					

3. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
ZDROJ	KIT001–100, PAD1–9	Zvolte původní vzorek, který chcete rozdělit.
+	KIT001–100	Vyberte sadu, které chcete rozdělené vzorky přiřadit. * Můžete zvolit pouze prázdnou sadu, u které nebyly padům přiřazeny žádné vzorky.

Spuštění samplování



Příklad: Rozdělení na pady 7 a 9

4. Chcete-li spustit samplování, zahrajte nejprve na pad, pro který chcete samplovat.

Chcete-li zahájit samplování uprostřed vzorku, stiskem tlačítka [F2] (START) spustíte přehrávání vzorku, pak uhoďte na pad v místě, kde chcete spustit samplování.



5. Ve chvíli, kdy chcete sample rozdělit, zahrajte na další pad, na který se bude samplovat. Jakmile skončí samplování pro první pad, pokračuje samplování pro druhý.

MEMO

Samplování pro tento pad se zastaví, jakmile stisknete tlačítko [ENTER] nebo když znovu uhodíte na aktuálně samplovaný pad.

V samplování můžete pokračovat úhozem na pad, který nemá přiřazený žádný vzorek.

6. Chcete-li ukončit veškeré samplování, zahrajte na jeden z padů, u kterých je samplování již dokončeno. Samplování je dokončeno a objeví se obrazovka s výsledkem samplování.



Ukládání nasamplovaných vzorků

Nahrávání hry na SPD-SX (PERFORM & RECORD)

Zvuk vaší hry na SPD-SX můžete nahrát a uložit jako vzorek.

Příprava pro samplování

- 1. Stiskem [SAMPLING] vstoupíte na obrazovku SAMPLING.
- **2.** Tlačítky [◄] [►] zvolte RECORDING a stiskněte tlačítko [ENTER]. Objeví se obrazovka s nastavením samplování.

PERFORM & RECORD
b
SOURCE: KIT001
➡ KIT002 PAD1
REC LEVEL: 100
STBY (START) STOP

3. Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte samplování.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení				
ZDROJ	KIT001-100	Vyberte sadu, na kterou chcete hrát.				
+	KIT001–100	Určete sadu a pad, kterému bude přiřazen nahraný záznam.				
REC LEVEL	0-100	Nastavte hlasitost samplované fráze. Hrajte na pady a upravte hlasitost co nejvýše, aniž se projeví indikace limitní hodnoty. Stupnice úrovně PERFORM & RECORD Source: kittoží Nastavte hlasitost samplované fráze. Hrajte na pady a upravte hlasitost co nejvýše, aniž se projeví indikace limitní hodnoty. Stupnice úrovně PERFORM & RECORD SOURCE: kittoží Nastavé kittoží Nastavé kittoží SOURCE: kittoží PERFORM & RECORD Indikace překročení SOURCE: kittoží Nastavé kittoží STBY START				

4. Stiskněte tlačítko [F1] (STBY).

Spuštění samplování

5. Samplování spustíte stiskem tlačítka [F2] (START). Zahrajte na SPD-SX.

Po spuštění samplování na obrazovce vidíte "NOW SAMPLING..."

 Stiskněte tlačítko [F3] (STOP) ve chvíli, kdy chcete samplování zastavit. Objeví se obrazovka s výsledkem samplování.



Ukládání nasamplovaných vzorků
Import zvukových souborů

Audio soubory (WAV/AIFF) můžete do SPD-SX importovat z USB flash disku nebo z počítače do vzorků a přehrát.

Zvukové soubory, které lze importovat do SPD-SX

F (1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Formát souboru	Soubory s příponou WAV nebo AIF/AIFF	
Bitová hloubka	16 bit	
Samplovací frekvence	44,1 kHz	

Upozornění před importem audio souborů

- Jména souborů s více než 12 znaky se nezobrazí správně.
- Body smyčky, nastavené v souborech AIFF budou zrušeny.
- Jestliže se pokusíte importovat soubor WAV/AIFF v nepodporovaném formátu v SPD-SX, objeví se chybová hláška "UNSUPPORTED FORMAT." a soubor nebude importován.
- Komprimované audio soubory (WAV/AIFF) importovat nelze.
- Audio soubory, kratší než 10ms nebudou správně přehrány.

Import zvukových souborů z USB Flash disku (WAVE IMPORT)

Povíme si, jak zálohovat data z USB flash paměti do SPD-SX.

* Použijte USB paměť od dealera Roland. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.

1. Zkopírujte audio soubor, který chcete importovat, do kořenového adresáře USB flash disku.



- 2. Zapojte USB flash disk do USB MEMORY konektoru SPD-SX (str. 18).
- **3.** Vyberte MENU \rightarrow UTILITY \rightarrow WAVE IMPORT.

Objeví se obrazovka WAVE IMPORT.



4. Pomocí tlačítek [◄][►] a [-] [+] zvolte audio soubor, který chcete importovat.



5. Stiskněte tlačítko [ENTER].

- 6. Pomocí tlačítek [◀][▶] a [-] [+] zvolte sadu a pad, kterému chcete audio soubor přiřadit.
 - * Pro pady můžete zvolit pouze prázdnou sadu, která neobsahuje žádné vzorky.



Pad, kterému chcete soubor přiřadit

Sada, které chcete soubor přiřadit

7. Stiskněte tlačítko [ENTER].

Audio soubor bude importován.

Pokud chcete importovat více audio souborů, opakujte kroky 6 a 7, chcete-li zadat cíl přiřazení každého audio souboru.

MEMO

Importovaným vzorkům budou čísla vzorků přiřazena automaticky. Tyto vzorky vidíte v seznamu WAVE LIST (str. 64).

Obrazovka WAVE IMPORT quick menu

Na obrazovce WAVE IMPORT zobrazíte následující quick menu stiskem tlačítka [QUICK].

Menu	Vysvětlení
REMAINING MEM	Indikuje zbývající velikost interní paměti a zbývající dobu pro samplování.

Import zvukových souborů z počítače

Pomocí "SPD-SX Wave Manager", přibaleném na CD-ROM, lze z počítače importovat audio soubory do SPD-SX jako vzorky.

SPD-SX Wave Manager

- Audio soubory (WAV/AIFF), uložené v počítači lze importovat jako SPD-SX vzorky.
- WAV/AIFF soubory z počítače lze přiřadit přímo sadě.
- Sadu i vzorek lze přejmenovat.

MEMO

Blíže o tom, jak používat software, viz dokumentaci Help, kterou najdete u SPD-SX Wave Manager.

1. Nainstalujte SPD-SX Wave Manager.

Blíže o tom, jak nainstalovat SPD-SX Wave Manager, viz "ReadmeEN.txt" na přibaleném CD-ROM.

- 2. Zapojte SPD-SX do počítače (str. 18).
- **3.** Spustte SPD-SX Wave Manager.

Windows	Klikněte na [Start], pak posuňte kurzor myší na [Programy] a [SPD-SX Wave Manager], pak klikněte na [SPD-SX Wave Manager].
Mac OS X	V [Applications] klikněte 2x na [SPD-SX Wave Manager].

4. Zvolte SPD-SX drive.

Objeví se dialog box Select Storage.

Select Storage 🛛 🗙		
SPD-SX (E:)	-	
ОК	CANCEL	

V dialogu "Select Storage" zvolte [SPD-SX] drive a klikněte na [OK].

5. Importujte audio soubory do SPD-SX.

Importování vzorků do SPD-SX



Úpravy bicí sady

Povíme si, jak upravit bicí sadu. Každému padu můžete přiřadit požadovaný vzorek a určit, jak bude znít.

Nastavení celé sady (KIT)

Zde můžete provést celkové nastavení sady, např. hlasitosti a výstupu. Postup viz "Základní procedura editace" (str. 16).

1. Zvolte MENU \rightarrow KIT.



2. Upravte parametry.

Quick menu na obrazovce KIT

Na obrazovce KIT, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.

Menu	Vysvětlení	Str.
KIT NAME	Přejmenování sady.	str. 47
KIT COPY	Zkopíruje sadu.	str. 48
KIT PASTE	Vloží sadu.	str. 48
KIT INIT	Inicializuje sadu.	str. 49
MULTI VIEW	Vypíše nastavení zvoleného parametru u všech padů.	-
PAD LOCK	Za/vypne zámek PAD LOCK.	str. 63
SET ALL PAD	Zkopíruje nastavení parametrů pro všechny pady.	
PAD COPY	Zkopíruje pad.	str. 48
PAD PASTE	Vloží pad.	str. 48
PAD EXCHANGE	Vymění dva pady.	str. 49
PAD INIT	Inicializuje pad.	str. 49
TEMPO MATCH	Nastaví tempo sady jako tempo, vypočítané z délky vzorku.	str. 43

* Na některých stránkách obrazovky KIT se určité položky quick menu nezobrazí.

Nastavení hlasitosti a tempa sady (COMMON)

Zde můžete nastavit hlasitost a tempo celé sady.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
KIT VOLUME	0-100	Nastaví hlasitost celé sady.
KIT TEMPO	20,0-260,0	Určuje tempo sady.
PAD LINK	OFF, PAD1– PAD9, TRIG1–4, FS1, FS2	Zní dva pady současně. Hraním na zadaný pad rozezní dva pady současně.

Zadání tempa sady podle délky vzorku

Tato operace vypočítá tempo, založené na délce vzorku a přiřadí ji jako tempo sady (KIT TEMPO). To se hodí, když chcete nastavit tempo sady podle vzorku.

- **1.** Na obrazovce KIT zvolte QUICK MENU \rightarrow TEMPO MATCH.
- 2. Zahrajte na pad, kterému jste přiřadili vzorek, jehož délku chcete spočítat.
- **3.** Tlačítky [▲] [▼] a [-] [+] zadáte rytmus (BEAT) a počet taktů (MEASURE) vzorku.

Parametr	Hodnota
BEAT	1/4–16/4, 1/8–16/8
MEASURE	1-999

Zadáte-li BEAT a MEASURE, zobrazí se vypočítané tempo.

4. Stiskněte tlačítko [ENTER].

Vypočítané tempo se zobrazí jako hodnota KIT TEMPO.

Přiřazení výstupu (OUTPUT)

Můžete zadat jack, ze kterého půjde zvuk každého padu na výstup.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
	MASTER OUT	Výstup z jacků MASTER OUT a z jacku PHONES.
	KIT FX1	Aplikujte efekt sady (FX1) a výstup z jacků MASTER OUT a PHONES.
OUTPUT	KIT FX2	Aplikujte efekt sady (FX2) a výstup z jacků MASTER OUT a PHONES.
	SUB OUT	Výstup z jacků SUB OUT a z jacku PHONES.
	PHONES ONLY	Výstup z jacku PHONES.

MIDI nastavení (MIDI)

Zde můžete provádět MIDI nastavení každého padu. Viz "MIDI nastavení pro každý pad (MIDI)" (str. 67).

Zadání, jak bude vzorek znít (KIT PAD)

Pro každý pad můžete zadat, jak bude vzorek slyšet. Tuto proceduru nazýváme "Základní procedurou editace" (str. 16).

MEMO

Padu můžete přiřadit dva vzorky (vzorek a podvzorek) a budou znít současně.

1. Zvolte MENU KIT PAD.



2. Upravte parametry.

Quick menu na obrazovce KIT PAD

Na obrazovce KIT PAD, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.

Menu	Vysvětlení	Str.
MULTI VIEW	Vypíše nastavení zvoleného parametru u všech padů.	-
PAD LOCK	Za/vypne zámek PAD LOCK.	str. 63
SET ALL PAD	Zkopíruje nastavení parametrů pro všechny pady.	str. 47
PAD COPY	Zkopíruje pad.	str. 48
PAD PASTE	Vloží pad.	str. 48
PAD EXCHANGE	Vymění dva pady.	str. 49
PAD INIT	Inicializuje pad.	str. 49
WAVE LIST	Vstup na obrazovku WAVE LIST.	str. 64
WAVE NAME	Přejmenuje vzorek.	str. 47
WAVE START/END	Přiřadí počáteční a koncový bod vzorku.	str. 50
WAVE NORMALIZE	Nastaví hlasitost vzorku.	str. 50
WAVE PITCH	Nastaví výšku vzorku.	str. 50
WAVE REVERSE	Spustí opačné přehrávání vzorku.	str. 51
WAVE TRUNCATE	Vymaže nežádoucí část vzorku.	str. 51

Výběr vzorku, hraného na pad (MAIN)

Zde provedete základní nastavení, např. výběr vzorku, hraného na pad a zadání hlasitosti.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
WAVE	00001-10000	 Volí vzorek, hraný na pad. MEMO SPD-SX obsahuje připravené vzorky. Připravené vzorky jsou rovněž uloženy na dodaném CD-ROM. Pokud si chcete poslechnout vzorky tak, jak odešly z výroby, načtěte je z USB flash disku nebo z počítače (str. 39). Vzorky lze také zvolit v seznamu WAVE LIST quick menu. Podržíte-li tlačítko [PAD CHECK] a stisknete [–] [+], můžete procházet vzorky v krocích po 10.
VOLUME	0-100	Nastavuje hlasitost padu. MEMO Hlasitost můžete nastavit také s VOLUME na obrazovce (str. 26).
PAN	L15-CENTER-R15	Nastaví panorama (levá/pravá) zvuku.
MUTE GROUP	OFF, 1-9	Pady, kterým jste zde zadali stejné číslo, náleží do stejné skupiny umlčených (mute). Nový úhoz na pad umlčí každý předchozí zvuk padu, náležející do stejné skupiny umlčení, pouze poslední zahraný pad ve skupině Mute bude slyšet. Zadejte stejnou skupinu Mute pro pady, které by neměly zaznít současně. * Indikátor u všech padů ve stejné skupině Mute se rozsvítí.
TEMPO SYNC	OFF, ON	Je-li zde "ON", rychlost přehrávání vzorku se změní podle tempa hry. * Výrazné změny rychlosti přehrávání mohou ovlivnit kvalitu zvuku.

Zadání, jak bude vzorek znít (MODE)

Zde můžete zadat, jak bude vzorek znít.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení	
	Určuje jak bude vzorek znít.		
	* Pokud nastavíte TEMPLATE, parametry MODE se upraví na odpovídající hodnoty.		
TEMPLATE	SINGLE	Zvolte pro zvuky, použité pro jednotlivé noty, jako jsou perkusní zvuky.	
	PHRASE	Zvolte pro fráze, které mají tempo.	
	LOOP	Zvolte, pokud chcete aby zněl vzorek opakovaně.	
	OFF, ON, x2, x4, x8	Určuje počet, kolikrát se vzorek zopakuje. Je-li zde ON,	
LOOP		bude se vzorek opakovat stále.	
	Určuje, jak bude vzorek znít, když uhodíte na pad.		
TRIG TYPE	SHOT	Vzorek zazní s každým úhozem na pad.	
	ALT	Vzorek s každým úhozem střídavě zazní nebo ne.	
DYNAMIKA	OFF, ON	Nastavte "ON", chcete-li změnit hlasitost podle dynamiky hry. Je-li zde "OFF", zvuk se generuje na dané hlasitosti.	
POLY/MONO	Určuje, zda bude zvuk znít vícehlasně (POLY) nebo jednohlasně (MONO).		
	MONO	Opakovaným úhozem umlčíte předchozí zvuk.	
	POLY	Opakovaným úhozem vrstvíte zvuk k předchozímu.	

Hraní druhým vzorkem (SUB)

Zde můžete provádět nastavení druhého vzorku (sub wave).

Tato nastavení proveďte, kdy chcete aby oba vzorky zněly současně na jednom padu.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
SUB	00001-10000	 Určí vzorek, který bude znít na padu. MEMO SPD-SX obsahuje připravené vzorky. Připravené vzorky jsou rovněž uloženy na dodaném CD-ROM. Pokud si chcete poslechnout vzorky tak, jak odešly z výroby, načtěte je z USB flash disku nebo z počítače (str. 39).
		 Podržite-li tlačitko [PAD CHECK] a stisknete [–] [+], múžete procházet vzorky v krocích po 10.
VOLUME	0-100	Nastavuje hlasitost druhého vzorku.
PAN	L15-CENTER-R15	Nastaví panorama (levá/pravá) zvuku.

Aplikace efektu na sadu (KIT FX)

Nabídka efektů sady zahrnuje 20 různých typů. Na každou sadu můžete aplikovat dva efekty sady (FX1 a FX2).

1. Zvolte MENU KIT FX.



2. Přepněte Kit effect na "ON".

Nastavte FX SW na "ON", chcete-li FX1 zapnout a FX2 SW na "ON", chcete-li zapnout i FX2.

MEMO

Efekty sady za/vypnete také na hlavní obrazovce (str. 23).

3. Upravte parametry.

Když přepnete typ efektu (FX1 TYPE nebo FX2 TYPE), zobrazí se editovatelné parametry pro každý z nich. Blíže o typech efektů a parametrech, viz manuál Effect Guide. Postup viz "Základní procedura editace" (str. 16).

MEMO

Manuál Effects Guide si můžete stáhnout z webové stránky Roland. Viz následující URL, zvolte "owner's manuals" a vyhledejte model pod jménem "SPD-SX". http://www.roland.com/support/en/

Kopírování nastavení parametrů pro všechny pady (SET ALL PAD)

Povíme si, jak zkopírovat hodnotu zvoleného parametru na všechny pady ve stejné sadě.

- 1. Na kterékoliv obrazovce KIT PAD posuňte kurzor na parametr, který chcete kopírovat.
- **2.** Zvolte QUICK MENU \rightarrow SET ALL PAD.
- Stiskněte tlačítko [ENTER].
 Zobrazí se dotaz na potvrzení.
 Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
- **4.** Stiskněte znovu tlačítko [ENTER]. Hodnota se zkopíruje na všechny pady stejné sady.

Pojmenování (NAME)

Povíme si, jak pojmenovat sadu nebo vzorek.

 Na obrazovce KIT (na hlavní obrazovce), zvolte QUICK MENU→KIT NAME. Objeví se obrazovka NAME.



* Obrazovka NAME se objeví také pro další položky quick Menu (WAVE NAME (str. 64), CHAIN NAME (str. 56)).

2. Zadejte jméno.

Tlačítko	Vysvětlení	
[-], [+] tlačítka	Změňte znaky.	
Kurzorová tlačítka	Posuňte kurzor na znak, který chcete měnit.	
[F1] (A►a►1!) tlačítko	Přepíná typ znaku na kurzoru mezi malými, velkými znaky, čísly a symboly.	
[F2] (INSERT) tlačítko	Vloží mezeru na pozici kurzoru a posune následující znaky doprava.	
[F3] (DELETE) tlačítko	Vymaže znak v místě kurzoru a posune následující znaky směrem doleva.	

MEMO

Kromě hlavního jména může mít sada ještě druhé jméno (SUB NAME).

Druhé jméno využijete pro připomenutí sady, např. datem vyrobení, jménem songu, ve kterém je využita, apod. Pokud je DISP MODE (str. 59) nastaven na "SUB NAME", zobrazí se druhé jméno na hlavní obrazovce.

3. Stiskem tlačítka [ENTER] jméno dokončíte.

Kopírování sad nebo padů

Povíme si, jak zkopírovat sadu nebo vzorek.

Kopírování sady

Povíme si, jak zkopírovat aktuálně zvolenou sadu.

- 1. Zvolte zdrojovou sadu (str. 21).
- 2. Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→KIT COPY.
- Stiskněte tlačítko [ENTER]. Sada se zkopíruje.
- 4. Zvolte cílovou sadu (str. 21).
- **5.** Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU \rightarrow KIT PASTE.
- Stiskněte tlačítko [ENTER].
 Zobrazí se dotaz na potvrzení.
 Jestliže se rozhodnete nepotvrdit, stiskněte [EXIT].
- Stiskněte znovu tlačítko [ENTER]. Sada se vloží.

Kopírování padu

Touto operací zkopírujete nastavení padu, na který jste uhodili naposledy, což umožňuje vložit hodnoty na kterýkoliv pad. Můžete také zvolit jinou sadu.

- Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→PAD COPY. Indikátor zdrojového padu kopírování začne blikat. Můžete to změnit úhozem na pad.
- 2. Stiskněte tlačítko [ENTER]. Pad se zkopíruje.
- **3.** Uhoďte na pad a zvolte cílový pad. Chcete-li data vložit do jiné sady, zvolte cílovou sadu.
- Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→PAD PASTE. Indikátor cílového padu kopírování začne blikat. Můžete to změnit úhozem na pad.
- Stiskněte tlačítko [ENTER]. Data padu se vloží.

Výměna padů (PAD EXCHANGE)

Touto operací vyměníte nastavení dvou padů. Pady můžete také vyměnit mezi dvěma sadami.

- Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→PAD EXCHANGE.
 Objeví se obrazovka PAD EXCHANGE.
- Zahrajte na první pad. Na obrazovce vidíte zvolený pad a jeho indikátor bliká. Chcete-li data vyměnit mezi sadami. zvolte druhou sadu.
- **3.** Vyberte druhý pad, který chcete vyměnit. Pady budou vyměněny.

Inicializace sady nebo padu

Povíme si, jak inicializovat sadu nebo pad.

Inicializace sady (KIT INIT)

Tímto inicializujete nastavení aktuálně zvolené sady (všechny parametry v KIT, KIT PAD a KIT EFFECT).

- * Spuštěním KIT INIT zrušíte nastavení sady. Pokud chcete zachovat nastavení, uložte je na USB disk, než budete pokračovat (str. 66).
- 1. Vyberte sadu, kterou chcete inicializovat (str. 21).
- 2. Na hlavní obrazovce KIT zvolte QUICK MENU→KIT INIT.
- Stiskněte tlačítko [ENTER].
 Zobrazí se dotaz na potvrzení.
 Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
- Stiskněte znovu tlačítko [ENTER]. Sada se inicializuje.

Inicializace padu (PAD INIT)

Tímto se inicializuje nastavení padu (všechny parametry v KIT PAD).

- * Spuštěním PAD INIT zrušíte nastavení padu. Pokud chcete zachovat nastavení, uložte je na USB disk, než budete pokračovat (str. 66).
- 1. Na hlavní obrazovce KIT (nebo KIT PAD) zvolte QUICK MENU→KIT PAD INIT.
- 2. Uhoďte na pad, který chcete inicializovat.
- Stiskněte tlačítko [ENTER].
 Zobrazí se dotaz na potvrzení.
 Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
- Stiskněte znovu tlačítko [ENTER]. Pad se inicializuje.

Vzorek můžete editovat různým způsobem, např. normalizací hlasitosti nebo vymazáním nežádoucích částí.

Zadání počátku a konce vzorku (WAVE START/END)

Pokud je nasamplovaný vzorek na začátku nebo na konci mezeru či nežádoucí zvuk, můžete určit počátek a konec, který zazní skutečně, tím se vyhnete nežádoucí části.

- 1. Na obrazovce KIT PAD zvolte vzorek, který chcete upravit (str. 44).
- **2.** Zvolte QUICK MENU \rightarrow WAVE START/END.
- **3.** Nastavte oblast vzorku, který chcete slyšet (str. 31).
- Stiskněte tlačítko [ENTER]. Nastavení bude uloženo a budete vráceni na obrazovku KIT PAD.

Normalizace hlasitosti vzorku (WAVE NORMALIZE)

Tato operace nastaví hlasitost celého songu co nejvýše, aniž by došlo ke zkreslení. Využijete ji, pokud chcete zvýšit hlasitost samplovaného vzorku.

- 1. Na obrazovce KIT PAD zvolte vzorek, který chcete upravit (str. 44).
- **2.** Zvolte QUICK MENU \rightarrow WAVE NORMALIZE.
- 3. Zvolte cílový vzorek.

Tlačítko	Vysvětlení
[ENTER] tlačítko	Uloží nový vzorek.
[F3] (OVER WRITE) tlačítko	Přepíše v paměti předchozí vzorek.

Zobrazí se dotaz na potvrzení.

Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.

4. Stiskněte tlačítko [ENTER].

Provede se operace WAVE NORMALIZE.

Nastavení výšky vzorku (WAVE PITCH)

Jak určit výšku vzorku. Nastavením výšky vzorku získáte efekt, který připomíná změnu rychlosti přehrávání.

- Na obrazovce KIT PAD zvolte vzorek, který chcete upravit (str. 44).
- **2.** Zvolte QUICK MENU \rightarrow WAVE PITCH.
- 3. Stiskem tlačítka [-] [+] upravte výšku.

Parametr	Hodnota
PITCH	-1200-+1200 centů

4. Zvolte cílový vzorek.

Tlačítko	Vysvětlení
[ENTER] tlačítko	Uloží nový vzorek.
[F3] (OVER WRITE) tlačítko	Přepíše v paměti předchozí vzorek.

Zobrazí se dotaz na potvrzení.

Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.

5. Stiskněte tlačítko [ENTER].

Provede se operace WAVE PITCH.

Vytvoření vzorku, přehrávaného opačně (WAVE REVERSE)

Touto operací vytvoříte vzorek, který hraje opačně vůči stávajícímu.

- 1. Na obrazovce KIT PAD zvolte vzorek, který chcete upravit (str. 44).
- **2.** Zvolte QUICK MENU \rightarrow WAVE REVERSE.
- 3. Zvolte cílový vzorek.

Tlačítko	Vysvětlení
[ENTER] tlačítko	Uloží nový vzorek.
[F3] (OVER WRITE) tlačítko	Přepíše v paměti předchozí vzorek.

Zobrazí se dotaz na potvrzení.

Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.

4. Stiskněte tlačítko [ENTER]. Provede se operace WAVE REVERSE.

Vymazání nežádoucích oblastí vzorku (WAVE TRUNCATE)

Zadejte oblast vzorku, kterou chcete, aby zněla (počáteční a koncový bod), pak vymažte nepotřebné části, tím šetříte paměť.



- Zadejte počáteční a koncový bod vzorku, který chcete editovat (str. 50).
- Na obrazovce KIT PAD zvolte QUICK MENU→WAVE TRUNCATE.

3. Zvolte cílový vzorek.

Tlačítko	Vysvětlení
[ENTER] tlačítko	Uloží nový vzorek.
[F3] (OVER WRITE) tlačítko	Přepíše v paměti předchozí vzorek.

Zobrazí se dotaz na potvrzení. Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.

4. Stiskněte tlačítko [ENTER].

Provede se operace WAVE TRUNCATE.

Přiřazení kategorie vzorku (WAVE CATEGORY)

Povíme si, jak přiřadit vzorku kategorii. Jakmile přiřadíte kategorii, můžete vzorky seřadit v této kategorii na obrazovce WAVE LIST (str. 64).

- Na obrazovce WAVE LIST zvolte vzorek, který chcete přiřadit (str. 64).
- **2.** Zvolte QUICK MENU \rightarrow WAVE CATEGORY.
- Tlačítky [+] [–] zvolte požadovanou kategorii a stiskněte tlačítko [ENTER].

Kategorie bude přiřazena a budete vráceni na obrazovku WAVE LIST.

Organizace vzorků (RENUMBER)

Pokud jsou zde paměti, jež neobsahují vzorky, touto operací změníte přiřazení následujících čísel vzorků, takže řada není narušena.



- Na obrazovce WAVE LIST zvolte QUICK MENU→RENUMBER (str. 64).
- Stiskněte tlačítko [ENTER]. Zobrazí se dotaz na potvrzení. Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
- **3.** Stiskněte tlačítko [ENTER]. Provede se operace RENUMBER.

Kopírování vzorku (WAVE COPY)

Povíme si, jak zkopírovat vzorek, chcete-li vytvořit nový.

- Na obrazovce WAVE LIST zvolte vzorek, který chcete kopírovat (str. 64).
- **2.** Zvolte QUICK MENU \rightarrow WAVE COPY.
- Stiskněte tlačítko [ENTER]. Vzorek se zkopíruje.

Vymazání vzorku (WAVE DELETE)

Dovíte se, jak vymazat vzorek.

- 1. Na obrazovce WAVE LIST zvolte vzorek, který chcete vymazat (str. 64).
- **2.** Zvolte QUICK MENU→WAVE DELETE.
- Pomocí šipek vyberte vzorek, který chcete vymazat a stiskněte tlačítko [ENTER].
 Zobrazí se dotaz na potvrzení.
 Jestliže se rozhodnete zrušit operaci, stiskněte EXIT.
- Stiskněte tlačítko [ENTER]. Vzorek bude vymazán.

Uložení vzorku do USB paměti (WAVE EXPORT)

Jak uložit vzorek do USB paměti.

- Zapojte USB flash disk do USB MEMORY konektoru SPD-SX (str. 18).
- Na obrazovce WAVE LIST zvolte vzorek, který chcete uložit (str. 64).
- **3.** Zvolte QUICK MENU \rightarrow WAVE EXPORT.
- Stiskněte tlačítko [ENTER].
 Vzorek se uloží do USB flash paměti.

Tato nastavení se týkají celého SPD-SX.

Nastavení zvuku pro hraní (SYSTEM)

Jedná se o nastavení, aplikované na celý SPD-SX. Blíže viz "Základní procedura editace" (str. 16).

1. Zvolte MENU SYSTEM.



- 2. Vyberte položku, kterou chcete editovat.
- 3. Editujte parametr.

Quick menu na obrazovce SYSTEM

Na obrazovce SYSTEM, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.

Menu	Vysvětlení	Str.
SYSTEM INIT	Inicializuje nastavení parametrů SYSTEM.	str. 58

Nastavení Master efektů (MASTER EFFECT)

Povíme si, jak zvolit typ master efektu.

Stiskněte jedno z tlačítek master efektů a určete master efekt, který chcete upravit. Volbu master efektu můžete také provést kurzorovými tlačítky [◀][▶].



Blíže o parametrech master efektů, viz manuál Effect Guide.

MEMO

Manuál Effects Guide si můžete stáhnout z webové stránky Roland.

Viz následující URL, zvolte "owner's manuals" a vyhledejte model pod jménem "SPD-SX". http://www.roland.com/support/en/

Quick menu na obrazovce MASTER EFFECT

Na obrazovce MASTER EFFECT, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.

Menu	Vysvětlení
MSTR FX EDIT	Slouží pro nastavení parametrů master efektu.

Nastavení zvuku clicku (CLICK)

Zde můžete zvolit typ clicku a určit jacky, na které půjde click na výstup.



SETUP

Parametr	Hodnota	Vvsvětlení
T didified	Zvolí skupinu pro zvuk clicku.	
SOUND GROUP	PRESET	Tato skupina obsahuje presetové zvuky.
	USER	Tato skupina obsahuje uživatelské vzorky.
SOUND	ELECTRIC, BEEP, PULSE, SWEEP, OLD STYLE, DRUM STICKS, FIELD SNARE, CLAVES, COWBELL, SHAKER	Zvolte typ zvuku clicku.
WAVE	Zvolte zvuk clicku z uživatelských vzorků.	
INTERVAL	1/4, 1/8, 1/12 Zvolte interval pro zvuk clicku.	
PAN	L15-CTR-R15	Nastaví panorama (levá/pravá) zvuku clicku.

OUTPUT

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
	Určuje jacky, na který	ch bude znít click na výstupu.
	MASTER OUT	Výstup z jacků MASTER OUT a z jacku PHONES.
001201	SUB OUT	Výstup z jacků SUB OUT a z jacku PHONES.
	PHONES ONLY	Výstup z jacku PHONES.

Nastavení vstupu/výstupu (AUDIO IN/OUT)

Zde proveďte nastavení vstupu a výstupu.



VOLUME

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
AUDIO IN VOLUME	0-100	Nastavuje hlasitost vstupu z jacků AUDIO IN.
USB IN VOLUME	0-100	Nastavuje hlasitost vstupu z konektoru COMPUTER.
SUB OUT VOLUME	0-100	Nastavuje hlasitost na výstupu z jacků SUB OUT.
SYSTEM GAIN	0dB, 6dB, 12dB	Nastavuje celkovou hlasitost SPD-SX.

OUTPUT

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
	Umožňuje zvolit jack(y), na které půjde na výstup audio signál z jacků AUDIO IN.
	MASTER	Výstup z jacků MASTER OUT a z jacku PHONES.
	SUB OUT	Výstup z jacků SUB OUT a z jacku PHONES.
	PHONES	Výstup z jacku PHONES.
	Určuje jacky, ze který	ch půjde na výstup zvuk efektu sady FX2 (str. 46).
FX2	MASTER	Výstup z jacků MASTER OUT a z jacku PHONES.
	SUB OUT	Výstup z jacků SUB OUT a z jacku PHONES.

EQ

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
LOW GAIN	-12-+12dB	Nastavuje hlasitost nízkofrekvenčního rozsahu.
MID FREQ	20Hz–10kHz	Určuje střední frekvenci oblasti, nastavené parametrem EQ MID GAIN.
MID GAIN	-12-+12dB	Nastavuje hlasitost středofrekvenčního rozsahu.
HIGH GAIN	-12-+12dB	Nastavuje hlasitost vysokofrekvenčního rozsahu.

Zadání pořadí pro přepínání sad (KIT CHAIN)

Funkce Kit chain umožňuje zadat pořadí, ve kterém se budou přepínat sady. Velmi užitečné při živém hraní, kdy můžete procházet sady v požadovaném pořadí, stiskem tlačítek [-] [+], nožním spínačem nebo úhozem na externí pad, který funguje jako přepínač (str. 57).

SPD-SX umožňuje uložit osm sad řetězců patchů, nazývaných bankami (A-H). Každá banka může mít 20 kroků.



1. Zvolte MENU \rightarrow SYSTEM KIT CHAIN.

Objeví se obrazovka "KIT CHAIN".

Kurzorovými tlačítky a tlačítky [-] [+] nastavte řetězec sady.



Přepnutí o krok

Pokud je funkce Kit chain aktivní, na hlavní obrazovce vidíte jméno banky řetězce sad. Pomocí tlačítek [+] [-] přepínáte uložené kroky.



Quick menu na obrazovce KIT CHAIN

Na obrazovce KIT CHAIN, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.

Menu	Vysvětlení	Str.
INSERT	Vloží nový krok před následující.	-
DELETE	Vymaže zvolený krok a posune následující kroky do mezery.	-
CHAIN NAME	Pojmenování banky řetězce sad.	str. 47

Použití padu nebo nožního spínače pro přepínání (PAD/FS CONTROL)

Padu můžete přiřadit jinou funkci, než hraní zvuku. Úhozem na pad můžete hrát, přepínat sady nebo za/vypínat efekt sady. To se hodí při živém hraní, jelikož nemusíte operovat s tlačítky.

* Jakýkoliv pad, u kterého jste provedli nastavení PAD/FS CONTROL, nebude během hraní znít.



Parametr	Hodnota	Vysvětlení
	OFF	PAD/FS CONTROL je vypnutá.
	KIT INC	Vyvolá následující sadu.
	KIT DEC	Vyvolá předchozí sadu.
FS 1, FS 2, TRIG1–4, PAD1–9	CLICK	Za/vypnutí clicku.
	TAP TEMPO	Tempo bude nastaveno časováním úhozu na pad.
	ALL SOUND OFF	Zastaví všechny aktuálně znějící zvuky.
	FX1 ON/OFF	Za/vypíná efekt sady 1.
	FX2 ON/OFF	Za/vypíná efekt sady 2.
	PAD CHECK	Provede stejnou funkci jako [PAD CHECK].
		* Lze přiřadit pouze FOOT SW1 nebo FOOT SW2.

Ovládání obrazu (VISUAL CONTROL)

Visual Control je funkce, která umožňuje ovládat video během představení.

SPD-SX umožňuje provádět následující, pokud podporuje připojené video zařízení příkazy MIDI Visual Control nebo V-LINK.

- · Přepínání sad umožňuje i přepínání video materiálu.
- Obraz ovládáte otočením knobu [CONTROL 1] nebo [CONTROL 2].

Co je to MIDI Visual Control?

MIDI Visual Control je mezinárodně používané doporučení, přidané k MIDI specifikaci, takže lze napojit hudební představení a vizuální projekci. Video zařízení, kompatibilní s MIDI Visual Control lze zapojit do elektronických hudebních nástrojů přes MIDI, takže je můžete ovládat v rámci hudební produkce.

Co je to V-LINK?



V-LINK je funkce, která umožňuje kombinovat hudbu a video. Pomocí MIDI propojíte dvě či více V-LINK kompatibilních zařízení a můžete využít spoustu vizuálních efektů, které velmi osvěží vaše představení.

Příklad zapojení

MIDI kabelem propojte MIDI OUT konektor SPD-SX do MIDI IN konektoru Visual Control kompatibilního zařízení.



MVC/V-LINK	
VISUAL CTRL SW	OFF
V CTRL MODE	MVC
BANK	OFF
СН	1
CTRL KNOB1 CC	OFF
CTRL KNOB2 CC	OFF

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
VISUAL CTRL SW	OFF, ON	Za/vypnutí Visual Control.
	Zvolte nastavení, odpovídající zapojenému zařízení.	
V CTRL MODE	MVC	Zvolte, pokud zapojíte video zařízení, podporující MIDI Visual Control.
	V-LINK	Zvolte, pokud zapojíte video zařízení, podporující V-LINK.
BANK	OFF, 0-127	Přepíná banku.
CH1	1-16	Určuje MIDI kanál pro přepínání obrazu.
CTRL KNOB1 CC	OFF, #1–#95	Otočení knobu [CONTROL 1] vyšle zprávu Control change.
CTRL KNOB2 CC	OFF, #1-#95	Otočení knobu [CONTROL 2] vyšle zprávu Control change.

MEMO

• Pokud je funkce Visual Control aktivní, objeví se ikona VISUAL CONTROL na obrazovce.



• Blíže o přepínání obrazu, viz uživatelský manuál připojeného zařízení.

Inicializace systému (SYSTEM INIT)

Zde můžete inicializovat nastavení parametru SYSTEM.

- * Když spustíte SYSTEM INIT, veškeré nastavení System bude ztraceno. Pokud chcete zachovat nastavení, uložte je na USB disk (str. 66).
- 1. Na obrazovce SYSTEM zvolte QUICK MENU→SYSTEM INIT.
- 2. Stiskněte tlačítko [ENTER].

Zobrazí se dotaz na potvrzení. Chcete-li operaci zrušit a nespouštět, stiskněte [EXIT]

3. Dalším stiskem [ENTER] se inicializuje systémové nastavení.

Nastavení displeje a padů (SETUP)

Zde provedete nastavení displeje, padu a MIDI celého SPD-SX. Postup viz "Základní procedura editace" (str. 16).

1. Zvolte MENU→SETUP.



- 2. Vyberte položku, kterou chcete editovat.
- 3. Editujte parametr.

Quick menu na obrazovce SETUP

Na obrazovce SETUP, stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte následující quick menu.

Menu	Vysvětlení	Str.
SETUP INIT	Inicializuje nastavení parametrů Setup.	str. 64

Nastavení jasu displeje a indikátoru (LCD/LED)

Zde nastavíte jas displeje a určíte, jak budou indikátory svítit.



Parametr	Hodnota	Vysvětlení
LCD CONTRAST	1-10	Nastaví kontrast displeje.
LCD BRIGHT	1-10	Nastaví jas displeje.
	Určuje, jak svítí indiká	itory padu.
	OFF	Indikátory padu jsou stále zhasnuté.
PAD INDICATE	DYNAMIC	Indikátory padu budou svítit podle hlasitosti přehrávaného vzorku.
	STATE	Indikátory padu budou svítit pouze, když hrajete na pad.
	ALL ON	Indikátory padu jsou stále aktivní.
	Určuje, jak svítí indikátor TEMPO.	
TEMPO INDICATE	OFF	Indikátor TEMPO je stále zhasnutý.
	ON	Indikátor TEMPO bude blikat v tempu.
DISP MODE	SUB NAME, LEVEL	Určuje, zda bude zobrazeno druhé jméno nebo stupnice pod jménem sady na obrazovce.

Nastavení citlivosti padu (PAD SENS)

Zde můžete provést nastavení citlivosti padu.

Úhozem na pad zadáte ten, který chcete editovat. Pad zvolíte pomocí tlačítek [◄][►].



Parametr	Hodnota	Vysvětlení
PAD SENS	1–16 (1–32) *1	Můžete nastavit citlivost padů a přizpůsobit je tak svému osobnímu stylu hry. Tím můžete mít dynamičtější ovládání hlasitosti zvuku, založeném na tom, jak tvrdě hrajete. Vyšší citlivost umožňuje padu silnou hlasitost i při lehkém stylu hry. Nižší citlivost zajistí, že pad bude hrát slabě i při silnějším stylu hry.
THRESHOLD	0-15 (0-31) *1	Toto nastavení umožňuje, že trigger signál bude přijímán jen, pokud z padu přijde nad určenou intenzitou (dynamikou). Toho využijete, když chcete zabránit, aby pad zazněl, pokud je ovlivněn vibracen z ostatních padů. V následujícím příkladu bude znít B ale A a C nikoliv. Nastavíte-li vyšší hodnotu, nezazní žádný zvuk, pokud se na pad hraje jen lehce. Postupně zvyšujte hodnotu "Threshold" a hrajte na pad. Sledujte výsledek a podle toho upravte nastavení. Proces onakujte, dokud pení pastavení odnovídající
		Křivku nastavte tak, aby výsledek byl co nejpřirozenější.
VELO CURVE	LINEAR	Standardní nastavení. Výsledkem je nejpřirozenější odezva mezi dynamikou hry a změnou hlasitosti.
	EXP1, EXP2	Ve srovnání s LINEAR, silnější dynamika dává větší změnu. Volume Volume Playing EXP1 dynamics EXP2 dynamics
	LOG1, LOG2	Ve srovnání s LINEAR, měkčí dynamika dává větší změnu. LOG1 dynamics
	SPLINE	Podle dynamiky hry dochází k extrémním změnám. SPLINE dynamics
	LOUD1, LOUD2	Velmi malá dynamická odezva, snadno udržíte silnou hlasitost hry. Pokud používáte bicí trigger jako externí pad, tato nastavení zajišťují odpovídající triggering.

*1: Během editace TRIG1-4 se aplikují hodnoty, uvedené v závorkách.

DETAIL

Zde můžete editovat nastavení pro externí pady nebo akustické bicí triggery, zapojené do jacků TRIG IN (TRIG1-4).

_ _

MEMO

Když zadáte TRIG1–4 TYPE (str. 62), jsou parametry automaticky nastaveny na optimální hodnoty pro typ padu, který jste zadali, takže je zpravidla nebudete potřebovat editovat. Můžete však tyto parametry editovat, pokud chcete provést podrobnější nastavení.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
SCAN TIME	0.1–4.0ms	Určuje dobu detekce pro trigger signál. Jelikož doba nástupu trigger signálu vzorku se může lehce lišit, v závislosti na charakteristice každého padu nebo akustického triggeru (snímače), může se stát, že identický úhoz (dynamika) vyrobí zvuk s jinou hlasitostí. Pokud se tak stane, můžete nastavit "Scan Time", takže způsob hry bude detekován přesněji. Opakovaným úhozem na pad konstantní silou postupně zvyšujte hodnotu Scan Time od Oms, až se výsledná hlasitost stabilizuje na nejsilnější úrovni. S tímto nastavením zkuste uhodit lehce i silně a sledujte, zda se změny hlasitosti projeví správně. * Pokud zvýšíte hodnotu, pamatujte na to, že také doba, potřebná k zaznění zvuku se zvýší. Proto zde nastavte co nejnižší hodnotu.
RETRIG CANCEL	1-16	Toto nastavení zabrání falešnému retriggerování. Důležitý parametr pro akustické bicí triggery. Jelikož triggery mohou vyrobit upravené vzorky, může to způsobit nečekané zaznění v bodu A na následujícím obrázku (Retrigger). Konkrétně se to hodí u rozostřeného okraje vzorku. Detekuje toto zkreslení a zabrání re-triggerování. Hrajte opakovaně na pad a zvyšujte hodnotu "RETRIG CANCEL", až se retriggering již neobjeví. * Nastavením na vyšší hodnotu sice zabráníte novému spuštění, ale stane se také, že při rychlém hraní (víření, atd.) může dojít k vynechání zvuku. Nastavte proto nejnižší možnou hodnotu, kdy ještě nedojde ke spuštění. Tento problém spouštění můžete eliminovat pomocí nastavení parametru MASK TIME. MASK TIME nedetekuje trigger signály, pakliže se dostaví do určité doby od předchozího trigger signálu. RETRIGGER CANCEL detekuje utlumení úrovně trigger signálu a spustí zvuk až po interním určení, které trigger signály byly skutečně vygenerovány při úhozu na blánu, přičemž ostatní trigger signály vyloučí.
MASK TIME	1–64ms	Toto nastavení zabrání dvojímu triggerování. Stává se, že když uhodíte beaterem na kopák, tento se odrazí a uhodí ihned podruhé — u akustických bicích zase zůstává beater u blány – takže jeden úhoz sejmete "dvakrát" (zazní dva zvuky namísto jednoho). Nastavení MASK TIME tomuto dokáže zabránit. Jakmile uhodíte na pad, veškeré další trigger signály přijaté v době "MASK TIME" (0-64ms), budou ignorovány. Nastavte hodnotu "MASK TIME" během hraní na pad V případě triggeru kopáku nechte beater spuštěný a začněte hrát velmi rychle, přičemž zvyšujte hodnotu "MASK TIME", až nezní žádné jiné zvuky, než správně generované beaterem. * Nastavíte-li však hodnotu příliš vysoko, bude obtížné hrát rychle. Proto ji nastavte co nejnižší. Pokud zazní dva a více zvuků na jeden úhoz na blánu, musíte nastavit RETRIG CANCEL.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení	
		Toto nastavení zruší přeznění (crosstalk), což znamená, že když zahrajete na jeden pad, ozve se zvuk také z jiného padu. To se stává, pokud jsou dva pady nainstalovány na stejném stojanu. V některých případech můžete předejít crosstalku mezi dvěma pady větší vzdáleností mezi pady.	
		MEMO V některých případech můžete předejít crosstalku mezi dvěma pady větší vzdáleností mezi pady.	
XTALK CANCEL	0-80%	Příklad Crosstalk: Uhodíte-li TRIG IN1 pad, zazní TRIG IN2 také	
		Pokud uhodíte na TRIG IN 1 pad, postupně roste hodnota "XTALK CANCEL" pro TRIG IN2 pad, dokud nepřestane znít TRIG IN2 pad po úhozu na TRIG IN1 pad. Zvyšte "XTALK CANCEL" pro pad, použitý pro TRIG IN2.	
		TRIG IN2 pad tak bude méně citlivý na příjem přeslechu z jiných padů.	
		* Pokud bude hodnota příliš vysoká a dva pady budou hrát současně, pak pokud na pad uhodíte slaběji, nemusí zaznít vůbec. Proto tento parametr nastavte opatrně na minimální hodnotu, abyste předešli přeslechu.	
RIM GAIN	0,0-8,0	Máte-li zapojeny pady PD-125/120/105/85/80R, PDX-8, PD-9/8/7, řady CY, nebo RT- 10S, můžete nastavit vztah mezi dynamikou hry (silou úhozu) na ráfek/okraj a výslednou hlasitostí.	
		Vyšší hodnota umožňuje na ráfku vyrobit silnější zvuk i při lehkém stylu hry. Nižší citlivost zajistí, že ráfek/okraj bude hrát slabě i při silnějším stylu hry.	
RIM ADJUST	0,0-8,0	Zapojíte-li PD-125/120/105/85/80R, PDX-8 nebo RT-10S , můžete nastavit citlivost odezvy ráfku.	
		Může se stát, že zvuk na ráfku zazní neočekávaně, pokud uhodíte na blánu příliš silně. Tuto situaci můžete zlepšit snížením hodnoty "Rim Adjust". Pokud ji však nastavíte příliš nízko, může být obtížné zahrát poté zvuk ráfku.	

Nastavení externího padu (TRIG IN)

Zde můžete editovat nastavení pro externí pady nebo akustické bicí triggery, zapojené do jacků TRIG IN. Úhozem na pad zadáte ten, který chcete editovat. Pad zvolíte pomocí tlačítek [◄][►].



Parametr	Hodnota	Vysvětlení		
	Volíte, zda bude či nebude použitý rim-shot.			
INPUT MODE	HEAD&RIM	Chcete-li zapojit jeden pad s vlastnostmi rim-shot/ edge-shot/ bell-shot (PD-8, PDX-6, PDX8, PD-85, PD-105, PD-105X, PD-125, PD-125X, CY-5, CY-9, CY-14C, CY-12R/C, CY-15R).		
		Chcete-li zapojit zařízení jako pady a triggery kopáku.		
	TRIGx2	* Když zapojíte dva pady, vlastnosti rim-shot/ edge-shot/ bell-shot nejsou k dispozici.		
TRIG1–4 TYPE	KD-7, KD-8, KD-9, KD-85, KD-120, KD-140, PD-8, PDX-6, PDX-8, PD-85, PD- 105, PD-105X, PD-125, PD-125X, CY-5, CY-8, CY- 12C, CY-13R, CY-12RC, CY-14C, CY-15R, RT-10K, RT-10S, RT-10T	Pro každý pad můžete zvolit jeho typ, který používáte (typ padu), takže SPD- SX přijme přesný signál z padu.		

Nastavení nožního spínače (FOOT SW)

Zde můžete editovat nastavení pro nožní spínače, zapojené do jacků FOOT SW.



Parametr	Hodnota	Vysvětlení
FS1 POLARITY	NORMAL, INVERSE	Normální přepínač polarity. Proveďte nastavení, jestliže dotykový panel nereaguje dle
FS2 POLARITY		vašeho očekávání.

MIDI nastavení (MIDI)

Zde můžete provádět různá nastavení SPD-SX. Viz "MIDI nastavení pro celý SPD-SX (MIDI)" (str. 68).

Další nastavení (OPTION)

Zde můžete provést veškerá ostatní nastavení.

OPTION	
<u>PAD LOCK</u>	OFF
AUTO OFF	4hrs
USB MODE	WAVE MGR

Parametr	Hodnota	Vysvětlení
PAD LOCK	OFF, ON	Pokud je "ON", úhozem na pad na obrazovce KIT PAD (str. 44) nezvolí pad pro editaci. Je vhodné, když chcete zkontrolovat zvuk dalších padů během editace.
AUTO OFF	OFF, 4hrs	SPD-SX má funkci Auto-off, která jej automaticky vypne, pokud není provedena žádná operace po dobu 4 hodin.
		Auto-off se projeví, když neprovedete úhoz na pad a žádnou operaci na panelu, po dobu, zadanou v "AUTO OFF", přístroj se pak automaticky vypne. (Nastavení z výroby zahrnuje vypnutou funkci Auto-off na "OFF").
	Určuje režim prá	ce, je-li SPD-SX zapojený USB kabelem do počítače.
USB MODE	WAVE MGR	Zvolte toto nastavení, chcete-li použít "SPD-SX Wave Manager", dodaný na CD-ROM.
	AUDIO/MIDI	Zvolte, pokud používáte USB audio a USB MIDI.

Inicializace parametrů nastavení (SETUP INIT)

Inicializace parametrů SETUP.

* Když spustíte SETUP INIT, veškeré nastavení Setup bude ztraceno. Pokud chcete zachovat tato nastavení, uložte je na USB disk, než budete pokračovat (str. 66).

- **1.** Na obrazovce SETUP zvolte QUICK MENU \rightarrow SETUP INIT.
- **2.** Stiskněte tlačítko [ENTER]. Zobrazí se dotaz na potvrzení.

Chcete-li operaci zrušit a nespouštět, stiskněte [EXIT]

3. Když stisknete tlačítko [ENTER] znovu.

Nastavení Setup bude inicializováno.

Další užitečné funkce (UTILITY)

Zde vidíte informace o vzorcích a SPD-SX samotném, a o přenosu dat pomocí USB flash disku.

Zobrazení seznamu vzorků (WAVE LIST)

Povíme si o zobrazení vzorků v seznamu.

1. Zvolte MENU \rightarrow UTILITY \rightarrow WAVE LIST.

Objeví se obrazovka WAVE LIST.



2. Stiskněte [◄][►] zobrazíte vzorky.

MEMO

- Pomocí Quick menu zvolte, jak se vzorky zobrazí, např. dle kategorií.
- Má-li znít aktuálně zvolený vzorek, stiskněte tlačítko [PAD CHECK]. Dalším stiskem tlačítka [PAD CHECK] zastavíte přehrávání vzorku.

Obrazovka WAVE LIST quick menu

Na obrazovce WAVE LIST zobrazíte následující quick menu stiskem tlačítka [QUICK].

Menu	Vysvětlení	Str.
NUMBER LIST	Vzorky na obrazovce WAVE LIST jsou setříděny podle čísla.	-
ABC LIST	Vzorky na obrazovce WAVE LIST jsou setříděny abecedně.	-
CATEGORY	Vzorky na obrazovce WAVE LIST jsou setříděny podle kategorie.	-
ASSIGN LIST	Vzorky na obrazovce WAVE LIST jsou setříděny podle sady.	-
WAVE NAME	Přejmenuje vzorek.	str. 47
WAVE CATEGORY	Registruje vzorky dle kategorie.	str. 51
RENUMBER	Přečísluje vzorky.	str. 52
WAVE COPY	Kopíruje vzorek.	str. 52
WAVE DELETE	Vymaže vzorek.	str. 52
WAVE EXPORT	Uloží vzorek na USB flash disk.	str. 52

Import zvukových souborů z USB Flash disku (WAVE IMPORT)

Audio soubor z USB flash disku můžete importovat do SPD-SX jako vzorek. Viz "Import zvukových souborů z USB Flash disku (WAVE IMPORT)" (str. 39).

Načtení dat z USB Flash disku (LOAD (USB MEMORY))

Zde můžete načíst data, uložená dříve na USB flash disk.

* Spuštěním LOAD (USB MEMORY) budou data v SPD-SX přepsána. Pokud SPD-SX obsahuje důležitá data, která chcete zachovat, musíte je uložit do nezávislé USB paměti, než operaci spustíte (str. 66).

- 1. Zapojte USB flash disk do USB MEMORY konektoru SPD-SX (str. 18).
- **2.** Zvolte MENU \rightarrow UTILITY \rightarrow LOAD (USB MEM).

Objeví se obrazovka LOAD (USB MEMORY).



Tlačítky [◄] [▶] zvolte příkaz, který chcete provést a stiskněte tlačítko [ENTER].

Položka	Vysvětlení
KIT+SETTINGS	Načte sady a nastavení SPD-SX.
ALL	Načte veškerá data (vzorky, sady a nastavení SPD-SX).

4. Tlačítky [◄] [▶] zvolte data, která chcete načíst a stiskněte tlačítko [ENTER].

Zobrazí se dotaz na potvrzení.

Chcete-li operaci zrušit a nespouštět, stiskněte [EXIT]

Stiskněte tlačítko [ENTER].

Data budou načtena.

Obnovení původního továrního nastavení

Pokud chcete vrátit SPD-SX do stavu po výrobě, uložte soubor Factory settings na USB flash disk a spusťte "ALL". Soubor Factory settings si můžete stáhnout z webové stránky Roland. Navštivte následující URL a najděte model jména "SPD-SX". http://www.roland.com/support/en/

Uložení dat do USB paměti (SAVE (USB MEMORY))

Jak uložit vzorky a nastavení do USB paměti.

- 1. Zapojte USB flash disk do USB MEMORY konektoru SPD-SX (str. 18).
- **2.** Zvolte MENU \rightarrow UTILITY \rightarrow SAVE (USB MEM).

Objeví se obrazovka SAVE (USB MEMORY).



3. Tlačítky [◄] [►] zvolte položku, kterou chcete spustit a stiskněte tlačítko [ENTER].

Položka	Vysvětlení
KIT+SETTINGS	Uloží sady a nastavení SPD-SX.
ALL	Uloží veškerá data (vzorky, sady a nastavení SPD-SX).

4. Kurzorovými tlačítky [▲] [▼] vyberte cíl pro uložení a pak stiskněte tlačítko [ENTER]. Chcete-li vytvořit nový soubor ukládaných dat, zvolte "SAVE AS..." Chcete-li přepsat dříve uložená data, zvolte data, která zamýšlíte přepsat. Pokud jste zvolili dříve uložená data, pokračujte krokem 6.

- 5. Pojmenujte data (str. 47).
- Stiskněte tlačítko [ENTER].
 Zobrazí se dotaz na potvrzení.
 Chcete-li operaci zrušit a nespouštět, stiskněte [EXIT]
- Stiskněte tlačítko [ENTER]. Data budou uložena.

Zobrazení informací o SPD-SX samotném (INFORMATION)

Zde se zobrazí informace o SPD-SX samotném, např. o zbývající velikosti interní paměti.

1. Zvolte MENU→UTILITY→INFORMATION.



Položka	Vysvětlení
REMAINING MEMORY	Určuje velikost zbývající paměti a dobu pro samplování.
VERSION	Udává verzi aktuálního programu.
SERIAL NO	Udává výrobní číslo.

MIDI

MIDI (Musical Instruments Digital Interface) je standardní specifikace, umožňující výměnu dat mezi hudebními nástroji a počítači.

MIDI konektory

MIDI komunikace probíhá díky MIDI konektorům. Do těchto konektorů zapojte MIDI kabely podle sestavy.

MIDI konektor	Vysvětlení
MIDI IN konektor	Přijímá zprávy z externího MIDI zařízení.
MIDI OUT konektor	Vysílá MIDI zprávy z SPD-SX.



Nastavení MIDI pro každý pad (MIDI)

Zde můžete provádět MIDI nastavení každého padu. Tuto proceduru viz "Základní procedura editace" (str. 16).

1. Zvolte MENU \rightarrow KIT \rightarrow MIDI.



- 2. Vyberte položku, kterou chcete editovat.
- 3. Editujte parametr.

Parametr	Hodnota	Vysvětlení	
PAD CH	GLOBAL, 1–16	Umožňuje nastavit kanál, na kterém probíhá vysílání/ příjem, pro jednotlivé pady. Pokud jste nastavili "GLOBAL", vysílání/ příjem probíhá na kanálu, nastaveném na GLOBAL CH (str. 68).	
MIDI NOTE#	OFF, 0-127	Určuje číslo Note, vysílané z konektoru MIDI OUT.	
EXT CTRL	OFF, ON	Je-li zde "ON", noty budou vysílány podle nastavení GATE. Nyní když zahrajete na pady, nevznikne žádný zvuk.	
	Určuje, jak budou noty vysílány.		
GATE	OFF	Příkaz Note-off bude vyslán ihned po příkazu Note-on. Toto nastavení zvolte, pokud hrajete z SPD-SX na externí bicí zvukový modul.	
	ALT	Příkazy Note-on a Note-off budou vysílány střídavě, s každým úhozem na pad.	
	0.1-8.0S	Příkaz Note-off bude vyslán po uplynutí doby Gate time (délky noty). Gate time můžete nastavit s krokem 0.1s.	

Nastavení MIDI pro celý SPD-SX (MIDI)

Zde můžete provádět různá MIDI nastavení celého SPD-SX. Tuto proceduru viz "Základní procedura editace" (str. 16).

1. Zvolte MENU \rightarrow SETUP \rightarrow MIDI.



- 2. Vyberte položku, kterou chcete editovat.
- 3. Editujte parametr.

SETUP

Parametr	Hodnota	Vysvětlení	
GLOBAL CH	OFF, 1-16	Určuje MIDI vysílající a přijímací kanál. Je-li nastaven na "OFF", MIDI data nebudou vyslána.	
MIDI SYNC	OFF, AUTO	Určuje, zda se bude synchronizovat tempo přehrávání SPD-SX. Jestliže zvolíte "AUTO", zprávy MIDI clock (F8), přijaté přes MIDI IN nebo COMPUTER konektor budou detekovány automaticky a tempo SPD-SX bude synchronizováno k těmto zprávám.	
LOCAL CONTROL	OFF, ON	Local Control je nastavení, použité při nahrávání hry na pad do externího MIDI sekvenceru. Při nahrávání vypněte LOCAL CONTROL na "OFF", takže když hrajete na pady, data hry nebudou vysílány přímo do interního zvukového generátoru SPD-SX, ale budou přesměrována do externího sekvenceru a pak vyslána zpět do SPD-SX.	
SOFT THRU	OFF, ON	Je-li zde "ON", data přijatá z MIDI IN konektoru budou také vysílána z MIDI OUT konektoru, současně s daty hry na SPD-SX samotný.	
USB-MIDI I/F	OFF, ON	Je-li zde "ON", MIDI zprávy, vysílané nebo přijímané přes konektor COMPUTER budou vysílány a přijímány beze změny přes MIDI konektory. MIDI OUT MIDI IN USB OUT USB IN MIDI OUT MIDI IN USB OUT USB IN SPD-SX Jenerator USB-MIDI I/F=OFF USB-MIDI I/F=ON	

CTRL

Parametr	Hodnota	Vysvětlení	
PC TX/RX SW	OFF, ON	Aktivuje (ON) nebo deaktivuje (OFF) vysílání i příjem zpráv Program change mezi SPD-SX a externím MIDI zařízením.	
CC TX/RX SW	OFF, ON	Aktivuje (ON) nebo deaktivuje (OFF) vysílání i příjem zpráv Control change mezi SPD-SX a externím MIDI zařízením.	
MASTER FX SEL CC	OFF, #01–#95		
MASTER FX CTRL1 CC	OFF, #01–#95	Zprávy Control change, zadané zde budou vysílány i přijímány. Je-li nastaven na "Of MDI data nebudou vysílána ani přijímána	
MASTER FX CTRL2 CC	OFF, #01–#95		

Problémy a potíže

Problém	Co zkontrolovat	Akce	Str.
Problémy se zvukem			
	Je SPD-SX správně zapojený do externího zařízení?	Zkontrolujte zapojení.	str. 12
	Možná je audio kabel poškozený?	Zkuste použít jiný USB kabel	-
	Používáte kabel s rezistorem?	Použijte kabel, který nemá rezistor.	-
	Možná je stažena hlasitost u komba nebo mixu?	Nastavte zde hlasitost na správnou hodnotu.	-
	Není hlasitost SPD-SX stažená?	Nastavte zde hlasitost na správnou hodnotu.	str. 15
Žádný nebo slabý zvuk	Zkontrolujte, zda slyšíte zvuk ve sluchátkách.	Jestliže slyšíte zvuk ve sluchátkách, bude problém v zapojení kabelů nebo se zapojeným zesilovačem nebo s mixem. Zkontrolujte zapojení i zapojená zařízení.	-
	Možná jste stáhli hlasitost u zařízení, zapojeného do jacků AUDIO IN?	Nastavte zde hlasitost na správnou hodnotu.	-
	la úrovož votupního pignálu je příliž pízká?	Knobem GAIN ji příslušně upravte.	str. 29
	Je uroven vstuprimo signalu je prilis nizka?	Nastavte AUDIO IN VOLUME na správnou hodnotu.	str. 55
	Je funkce LOCAL CONTROL na "OFF"?	Pokud je LOCAL CONTROL na "OFF", hraním na pady se nevysílají data hry přímo do interního zvukového generátoru SPD-SX.	str. 68
		Nastavte LOCAL CONTROL na "ON".	
	Není stažena úroveň Wav nebo Sub- wave?	Upravte úroveň Wav nebo Sub-wave.	str. 45, 46
	Je správně nastavení OUTPUT?	Zkontrolujte nastavení OUTPUT.	str. 43
Některé pady nezní	Provedli jste nastavení PAD/FS CONTROL?	Jakýkoliv pad, u kterého jste provedli nastavení PAD/FS CONTROL, nevyrobí během hraní zvuk.	str. 57
		Nastavte PAD/FS CONTROL na "OFF".	
	Možná je přepínač EXT CTRL na ON?	Je-li EXT CTRL na "ON", je přístroj v režimu, podle kterého jsou vysílány/přijímány zprávy Control change, takže když uhodíte na pad, nezazní žádný zvuk. Nastavte EXT CTRL na "OFF".	str. 67
Problémy s USB			1
USB flash disk je vložený,	Je USB disk zasunutý správně?	USB disk musí být správně zapojený.	str. 18
Nelze nalézt data	Je USB flash disk správného typu?	Použijte USB paměť od dealera Roland. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.	-
Nelze komunikovat s počítačem	Je USB kabel zapojen správně?	USB kabel musí být správně zapojený.	str. 19
	Je USB ovladač nainstalován?	USB ovladač je nezbytný, chcete-li použít USB audio nebo USB MIDI. Nainstalujte nejprve USB ovladač do počítače.	str. 19
	Je správně nastavení USB MODE?	Vyberte typ, vhodný pro vaše potřeby.	str. 63
Nelze načíst soubor WAV	Je jméno souboru a formát souboru WAV v pořádku?	Zkontrolujte jméno a formát souboru WAV.	str. 39

Appendix

Problém	Co zkontrolovat	Akce	Str.	
Problémy s MIDI				
	Jsou MIDI kabely propojeny správně?	Zkontrolujte zapojení.	str. 67	
	MIDI kabel může být přerušený.	Zkuste použít jiný USB kabel	-	
Žádný zvuk	Je nastaven správně MIDI kanál?	Nastavte MIDI kanály SPD-SX a externího MIDI zařízení na stejné hodnoty	str. 67	
	Je číslo noty nastaveno správně?	Je-li přijato číslo noty, nepřiřazené některému padu, SPD-SX nevyrobí zvuk. Změňte číslo noty nebo přepněte na sadu, která má přiřazeno jiné číslo noty.	str. 67	
Jiné problémy				
Kontrast displeje je nekonzistentní	V určitých případech nemusí kontrast displeje být konzistentní, ovšem nemusí to být závada.	Nastaví kontrast displeje.	str. 59	

Výpis chybových zpráv

Problém	Co zkontrolovat	Akce							
DATA ERROR	Data v USB paměti jsou poškozena.	Tento soubor nepoužívejte.							
MEMORY DAMAGED	Interní paměť má problém.	Inicializujte paměť podle návodu na obrazovce.							
	V USB paměti není dostatek místa.	Smažte nepotřebná data.							
MEMORY FULL	V paměti není dostatek místa pro samplování. Požadovanou operaci nelze provést.	Vymažte nepotřebná data.							
MIDI BUFFER FULL	V krátké době bylo přijato velké množství MIDI zpráv a SPD-SX není schopen je všechny zpracovat.	Zkontrolujte, zda je externí MIDI zařízení správně zapojeno. Pokud problém přetrvává, snižte velikost MIDI zpráv, vysílaných do SPD-SX.							
MIDI OFFLINE	MIDI nebo USB kabel je odpojený. Nebo byla z nějakého důvodu ukončena komunikace s externím MIDI zařízením.	Zkontrolujte, zda MIDI nebo USB kabel nebyl odpojen či poškozen.							
	USB disk není zapojený.	Zapojte USB flash disk do USB MEMORY konektoru.							
NO USB MEMORY	Na USB flash disku nelze nalézt zadaná data. Nebo jsou uložená data poškozena.	Tento soubor nepoužívejte.							
	USB disk nefunguje správně.	Ověřte, že je USB disk správně zapojený (str. 18). Doporučujeme používat USB flash disk Roland.							
REMOVE THE USB DEVICE	Je zapojeno USB zařízení, se kterým SPD-SX neumí pracovat, nebo je do USB MEMORY konektoru vložen cizí předmět, což způsobuje zkrat.	lhned odpojte zařízení a ověřte, zda není cizí předmět v USB MEMORY konektoru.							
SYSTEM ERROR	Je problém v interním systému.	Kontaktujte dealera.							
TRANSMIT BUFFER	Z SPD-SX bylo vysláno příliš velké množství dat a nepůjdou správně na výstupní konektor MIDI OUT.	Snižte objem vysílaných dat.							
UNSUPPORTED FORMAT	Tento WAV nebo AIFF soubor není podporovaný SPD-SX.	Tento soubor nepoužívejte.							

Specifikace

Roland SPD-SX: SAMPLING PAD

Pady	Vlastní pady: 9 (s LEDkou indikátoru) * Dva externí trigger vstupy umožňují zapojení až čtyř padů.
Maximální polyfonie	20 hlasů * Maximální polyfonie nabízí 16 hlasů, podle pracovního režimu.
Refresh Wave Data	10 000 * Včetně připravených dat vzorků.
Doba samplování (Celková doba pro všechna data vzorků)	Cca 180 min ve stereo (360 min v mono) * Jelikož interní paměť v SPD-SX obsahuje připravená data, je dostupná doba samplování nižší, než je uvedeno výše.
Datový formát	16-bitů lineární PCM (WAV / AIFF)
Vzorkovací frekvence	44,1 kHz
Sady	100
Řetězení	8 řetězců (20 kroků v každém)
Efekty	Master efekty (21 typů) ekvalizér Kit Effect 1 (20 typů) Kit Effect 2 (20 typů)
Displej	Grafický LCD 128 x 64 bodů
Konektory	PHONES jack (Stereo 1/4" typu phone) MASTER OUT jacky (L /MONO, R) (1/4" typu phone) SUB OUT jacky (L /MONO, R) (1/4" typu phone) AUDIO IN jacky (L /MONO, R) (1/4" typu phone) (s knobem LINE-MIC GAIN) TRIG IN jacky (1/2, 3/4) (1/4" TRS typu phone) FOOT SW jack (1/2) (1/4" TRS typu phone) MIDI konektory (IN, OUT) DC IN jack COMPUTER konektor USB MEMORY konektor
Interface	Hi-Speed USB (USB-MIDI, USB-AUDIO, USB Mass Storage Class, USB Flash disk)
Zdroj napájení	DC 9 V (AC Adaptér)
Proud	600 mA
Rozměry	363,7 (Š) x 331,0 (H) x 94,1 (V) mm 14-5/16 (W) x 13-1/16 (D) x 3-3/4 (H) inches
Hmotnost	2,5 kg / 5 lbs 9 oz (bez AC adaptéru)
Příslušenství	CD-ROM (SPD-SX Wave Manager, USB ovladač, připravená data vzorků), Uživatelský manuál AC Adaptér
Volitelné (nutno dokoupit):	Pady (řad PD, PDX) činely (řady CY) Kopákové triggery (řady KD) Stojany padu (PDS-10) Víceúčelová svorka (APC-33) Akustický bicí trigger (RT-10K, RT-10S, RT-10T) Pedálový spínač (DP-2) Nožní spínač FS-5U, FS-6 Personal Drum Monitor (PM-10, PM-30) USB Flash paměť * Použijte USB paměť od dealera Roland. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.

* 0dBu = 0.775Vrms

* V rámci vylepšování produktu, mohou specifikace a/nebo vzhled produktu doznat změn bez ohlášení.

Index

Symbo	L
-------	---

[-] [+] buttons 11
A
AC adaptor 12
All-purpose clamp 14
[ALL SOUND OFF] button 11, 20
APC-33 14
Audio file 39
AUDIO IN 55
AUDIO IN jacks 13
AUDIO IN/OUT 55
AUDIO IN VOLUME 55
AUTO OFF 63

В	
BANK	58
BASIC SAMPLING	29

С

C	
CC TX/RX SW 68	8
CH 58	\$
СНОР 36	5
CLICK 54	ŀ
[CLICK] knob 11, 24	ŀ
Click sound 24, 54	ŀ
COMMON 42	2
Computer 19, 40)
COMPUTER connector 12	2
[CONTROL 1] knob 11, 23	;
[CONTROL 2] knob 11, 23	5
Сору	
Kit 48	8
Pad 48	\$
CTRL KNOB1 CC 58	3
CTRL KNOB2 CC 58	\$
Cursor buttons 11	

D

-	
DC IN jack 12	
[DELAY] button 11, 22	
DETAIL 61	
Display 11	
DISP MODE 59	
Drum set 14	
DYNAMICS 45	

Е

-	
Effect	6
Kit effect	46
Master effect	53
[ENTER] button	11
EQ	55
Error message	70
[EXIT] button	11
EXT CTRL	67
External pad 13,	27

F

•
Factory reset
[FILTER] button 11, 22
FOOT SW 63
FOOT SW indicators 11
Footswitch 13, 27
FOOT SW jack 13, 27
FS1 POLARITY 63
FS2 POLARITY
Function buttons 11
FX2 55
[FX] button 11, 22

G

[GAIN] knob	13
GATE	67
GLOBAL CH	68

н

Headphones	 		•						•			•	•		•	•		13
HIGH GAIN	 •••	•••	•	•••	•	•	• •		•	• •		•	•	•	•	•	•	55
I.																		
INFORMATION	 					•			•			•	•	•	•	•		66
Initialize																		
Kit	 				•				•				•		•	•		49
Pad	 											•			•			49
SETUP	 								•			•	•			•		64
SYSTEM	 														•			58
INPUT MODE	 																	62
INTERVAL	 																	54

К

Kit 21
Copy 48
Customize 42
Initialize 49
KIT 5, 42
[KIT] button
KIT CHAIN 56
Kit effect 23, 46
KIT FX 6, 46
KIT INIT 49
KIT PAD 44
KIT TEMPO 42
KIT VOLUME 42

.

LCD BRIGHT.	59
LCD CONTRAST	59
LCD/LED	59
LOAD (USB MEMORY)	65
LOCAL CONTROL	68
LOOP	45
LOW GAIN	55

M	
MAIN	45
MASK TIME	61
Master effect	22
MASTER EFFECT 6	53
MASTER FX CTRL1 CC	68
MASTER FX CTRL2 CC	68
MASTER FX SEL CC	68
[MASTER] knob	11
MASTER OUT jacks	13
[MENU] button	11
MERGE	34
Metronome	24
Microphone	13
MID FREQ	55
MID GAIN	55
MIDI	67
MIDI connector	67
MIDI con nectors	12
MIDI NOTE#	67
MIDI SY NC	68
MIDI Visual Control	57
MODE	45
MULTI PAD	32
MUTE GROUP	45

N Name

Name	
Kit	47
Kit chain	56
Wave	64
NAME	47
0	

0

OPTION	 63
OUTPUT	 43, 54, 55

P Pad.....

Pad 11, 20
Copy 48
Exchange 49
Initialize 49
PAD CH 67
[PAD CHECK] button 11, 20
PADEXCHANGE 49
PAD/FS CONTROL 57
PAD INDICATE 59
Pad indicator 11
PAD INIT 49
PAD LINK 42
PAD LOCK
PAD SENS 60
PADVOLUME 26
PAN 45, 46, 54
PC TX/RX SW 68
PDS-10 14
PERFORM & RECORD 38
PHONES jack 13
[P HONES] knob 11
POLY/MONO 45
Power 15
[POWER] button 11

Q
[QUICK] button 11. 17
Quick menu
KIT CHAIN screen
KIT PAD screen
KIT screen. 42
MASTER EFEECT sciencen 53
Sampling setup screen 28
SETTIP screen 50
SYSTEM screen 53
Ton screen 23
WAVE IMPORT screep 40
WAVELIST corpore
WAVELIST Scleen
R
REMAINING MEMORY
RENUMBER
RETRIG CANCEL
BIM ADJUST
BIM GAIN
S
Sampling 28
[SAMPLING] button 11
Sampling time 28
Sampling workflow 7
Save
Data
Wave
SAVE (USB MEMORY)
SCAN TIME 61
SERIAL NO
SET ALL PAD 47
SETUP. 54 59
SETUPINIT 64
[SLOOP] button. 11.22
SOFT THRU 69
SOUND EA
SOUND GROUP EA
SD-SY Wave Manager 10 40
Stand
ISTART/STOP button 11.24
[JIAN/JIOP] BURDH
SUBOLT inches 13
SUB OUT VOLUME
SUD wave
SUBWAVE
5YSTEM
SYSTEM GAIN 55
SYSTEM INIT 58
т
TEMPLATE AE
Tempo 25
TEMPOINDICATE
TEMPO INDICATOR 11
TEMPO MAICH
TUPECUOID 45
THRESHOLD
TRK51-4TYPE 62
TRIG IN
TRIG IN indicators 11
TRIG IN jacks 13, 27

U

١ ٧ v

USB driver	19
USB flash drive 18,	39
USB IN VOLUME	55
USB MEMORY connector	12
USB-MIDI I/F	68
USB MODE	63
UTILITY	64
V	
V CTRL MODE	58
VELO CURVE	60
VERSION	66
VISUAL CONTROL	57
VISUAL CONTROL	57 58

V-LINK...... 57 VOLUME...... 45, 46, 55

W

VV	
Wave 50	
Category 51	
Copy 52	
Delete 52	
Edit 50	
Name 64	
Save 52	
WAVE	
WAVE CATEGORY 51	
WAVE COPY 52	
WAVE DELETE 52	
WAVE EXPORT 52	
WAVE IMPORT 39	
WAVE LIST 64	
WAVE NORMALIZE 50	
WAVE PITCH 50	
WAVE REVERSE 51	
WAVE START/END 50	
WAVE TRUNCATE 51	
WITH FX 35	
x	

BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

POKYNY ZAMEZUJÍCÍ VZNIKU POŽÁRU, ELEKTRICKÉMU ŠOKU NEBO ZRANÉNÍ OSOB

A VAROVA	ANI a A UPOZORINENI - Symboly		
VAROVÁNÍ	Upozorňuje uživatele na nebezpečí smrti či vážného zranění, způsobeného použí- váním přistroje nesprávným způsobem.	۸	Symbol upozorňuje na důležité pokymy či varování. Specifický význam symbolu je vyládřen obrázkem v trojúhelníku. Je-li symbol vlevo, pak jde o všeobecné pokym, varování či bezpečnostní výstrahy.
UPOZORNĚNÍ	Upozorňuje uživatele na nebezpečí úrazu či materiální škody, způsobené používáním přístroje nesprávným způso- bem.	٩	Symbol upozorňuje na činnosti, které se nikdy nesmi provádět (zákazy). Specifická zakázaná činnost je vyšdeľna obrázkem v přeskrituté ir uhrové značce. Je- li symbol umístěn vlevo, znamená to, že se přístroj nesmi nikdy rozebírát.
	 Materianimi skodami je myšleho poškozeni či ostatni nepřiznivé dopady týkající se domácíno zařízeni, zrovna tak jako domácích zvířat. 	Symbol upozorňuje na činnosti, které provádět. Specifická činnost je vyjádřena o v piktogramu. V připadě, že symbol je umíst znamená to, že napájecí kabel musí být od napětí.	Symbol upozorňuje na činnosti, které se musi provádět. Specifická činnost je vyjádřena obrázkem v piktogramu. V připadě, že symbol je umístěn vdevo, znamená to, že napájecí kabel musi být odpojen od napěti.

VŽDY DBEJTE NÁSLEDUJÍCÍCH UPOZORNĚNÍ!

\land VAROVÁNÍ

Neotevírejte ani neměňte nástroj či adaptér.

Nepokoušejte se opravit přístroj nebo vyměnit části uvnitř (výjimkou je, pokud tento manuál obsahuje přesný návod a instrukce k takové akci). Všechny opravy by měl provádět pouze váš dodavatel, nejbližší servis firmy Roland či autorizovaný prodejce produktů Roland, jak je uvedeno v oddílu "Informace".

Nikdy neponechávejte ani nepoužívejte přístroj v místech:

- vysoké teploty (např.: přímé sluneční světlo v zavřeném autě, místo poblíž topení nebo na přístrojích produkujících teplo)
- páru (např.: koupelny, umývárny či vlhké podlahy); nebo
- výpary či kouř; nebo
- solné výpary; nebo
- vlhkost; nebo
- kde prší
- · prach; nebo
- silné otřesy a vibrace.

Nástroj by měl být použit pouze v racku nebo na stojanu, doporučeném Rolandem.

Pokud použijete stojan, doporučený Rolandem, musí být pečlivě umístěn, takže je vodorovný a stabilní. Jestliže nepoužijete stojan, zajistěte, aby byl nástroj umístěn vodorovně, aby pracoval spolehlivě a bez kymácení.

Vždy používejte jen AC adaptér, přiložený výrobcem. Rovněž zajistěte, aby napětí, uvedené na přístroji, odpovídalo napětí ve vaší stít. Jiné AC adaptéry mohou mít různou polaritu, nebo být upraveny pro jiné napětí, takže jejich použití může způsobit zničení, znehodnocení nebo zkrat. Používejte pouze přiložený síťový kabel. Tuto šňůru nesmíte využívat pro žádný jiný účel.

Nepřekrucujte přívodní kabel, nestavte na něj těžké předměty, apod. Můžete ji tak zničit, rozlámat na více částí a způsobit tak zkrat. Poškozený napájecí kabel může způsobit požár a zranění!

Tento přístroj, buď sám nebo ve spojení se zesilovačem a sluchátky nebo reproboxy, může produkovat zvuk tak hlasitý, že může způsobit vážné poškození sluchu nebo dokonce ohluchnutí. Nepracujte proto s přístrojem na vysoké úrovni hlasitosti (nebo na úrovni hlasitosti, která je nepříjemná) příliš dlouho. Pokud skutečně dojde ke zvonění v uších nebo ztrátě sluchu, okamžitě přestaňte používat přístroj a vyhledejte odbornou pomoc lékaře.

Nepokládejte na zařízení nádoby s tekutinou, např. vázy. Nikdy se nesmí dovnitř dostat cizí předměty (zápalné předměty, mince, dráty) či tekutiny (voda, džus). Mohlo by dojít ke zkratu, či jinému poškození.

Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní kabel adaptéru ze sítě a kontaktujte servisní středisko, nejbližší Roland centrum nebo autorizovaného Roland dealera, podle seznamu na stránce "Informace", pokud se vyskytne následující situace:

- AC adaptér, napájecí kabel nebo zástrčka jsou zničené; nebo
- se objeví kouř či neobvyklý zápach
- jestliže zapadl nějaký předmět či byla nalita tekutina do přístroje, nebo
- přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo



přístroj nepracuje normálně, příp.
 vykazuje výrazné odlišnosti ve funkcích.

Pokud jsou blízkosti děti, dospělý by měl vždy dohlédnout, že je přístroj z jejich dosahu dokud dítě není schopné pochopit a dodržet všechna pravidla pro bezpečné použití přístroje.







∕∖∖

očet



Všechny opravy by měl provádět pouze váš dodavatel, nejbližší servis firmy Roland či autorizovaný prodejce produktů Roland, jak je uvedeno v oddílu "Informace".

VAROVÁNÍ

Chraňte přístroj před silnými nárazy

celkový příkon všech zařízení

zatížitelnost zásuvky dané

a případné roztavení.

|-----

připojených k prodlužovací šňůře

nesmí nikdy přesáhnout výkonovou

prodlužovací šňůry (příkon/proud).

Přetížení může způsobit přílišné

zatížení kabelu, hoření izolace
⚠ POZOR!

Přístroj a adaptér by měly být umístěny tam, kde může probíhat chlazení.

SPD-SX lze použít pouze na stojanu Roland PDS-10 nebo s víceúčelovou svorkou APC-33. Použití jiných stojanů může být nestabilní a způsobit zranění.

l když budete dbát na upozornění, uvedená v uživatelském manuálu, v určitých situacích může dojít k nebezpečí skácení stojanu. Vždy dbejte na bezpečnost, kdykoliv pracujete s nástrojem.

Při zapojování/vypojování přístroje k/od napájecí sítě vždy zastrkujte/vytahujte pouze zástrčku napájecího adaptéru.

Doporučujeme adaptér pravidelně odpojit a vyčistit suchým hadříkem, odstranit tak veškerý prach a další nahromaděnou špínu z okolí. Rovněž, pokud bude přístroj delší dobu nevyužit, odpojte jej od proudu. Jakýkoliv nahromaděný prach může způsobit zkrat a vést tak k požáru.



níže, ukládejte je mímo dosah malých dětí.

Vyjmuté šrouby částí (str. 14)

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Zdroj napájení

- Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě, kterou využívají přístroje, ovládané spínačem (jako lednička, pračka, mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp. obsahují elektromotor. Podle způsobu použití elektrických zařízení se může vyskytnout pokles napětí, který způsobí poškození nebo šum. Není-li možné použít jiný zdroj proudu, využijte alespoň filtr pro odrušení.
- AC adaptér se po delším souvislém použití mírně ohřívá. Je to běžné a není důvod k obavám.
- Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte, zda jsou všechny vypnuty. Zabrání to případnému poškození reproboxů nebo jiných přístrojů.
- Dle nastavení z výroby, se bude SPD-SX vypínat automaticky po 4 minutách, když skončíte hraní nebo provedete poslední operaci na panelu. Jestliže chcete, aby přístroj zůstal stále zapnutý, musíte změnit nastavení "AUTO OFF" na "OFF", dle popisu na str. 63.

Umístění

- Používání tohoto přístroje poblíž výkonových zesilovačů (nebo jiných přístrojů, které mají silné transformátory) může způsobit hučení. Odstranění tohoto problému může pomoci změna polohy a nasměrování tohoto přístroje nebo posunutí do dostatečné vzdálenosti od zdroje rušení.
- Přístroj může rušit rozhlasové či televizní vysílání. Nepoužívejte přístroj v blízkosti těchto přijímačů.
- Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako mobilních telefonů) může vzniknout jemný šum. Tento šum vzniká při zvonění i při rozhovoru. Pokud se chcete vyhnout těmto problémům, pracujte s těmito bezdrátovými zařízeními v dostatečné vzdálenosti nebo je vypněte.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, neumísťujte ho poblíž zařízení, které generují teplo, nenechávejte ho uvnitř zavřeného vozidla a vyvarujte se vystavení přístroje extrémním teplotám. Nadměrné horko může přístroj poškodit, zdeformovat nebo zbavit barvy.

- Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky (kondenzace) uvnitř přístroje. V tomto stavu je použití přístroje riskantní. Proto, ještě před použitím přístroje, jej musíte nechat přizpůsobit se prostředí, po několik hodin, až se kondenzace vypaří.
- Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj stojí, jeho gumové nožky mohou změnit barvu či nechat stopy.

Abyste tomu předešli, podložte nožky kouskem hadříku. V tom případě musíte zajistit, aby přístroj nesklouzl, nebo se nehýbal.

 Nepokládejte nádoby s vodou (např. vázy) na přístroj. Rovněž předejděte použití sprejů, parfémů, alkohol, laků, apod. Občas přetřete přístroj měkkým hadříkem a odstraňte každou kapku.

Údržba

- Pravidelně přístroj otírejte jemným suchým, či jemně zvlhčeným hadříkem. Pro odstranění zašlých nečistot použijte hadřík napuštěný jemným nebrusným prostředkem. Poté přístroj celý opět otřete suchým, jemným kusem látky.
- Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či rozpouštědla žádného druhu, vyvarujete se tak nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.

Opravy a data

 Prosím, uvědomte si, že data, obsažená v paměti nástroje, mohou být ztracena, pokud jej zašlete na opravu. Důležitá data by měla být vždy zálohována do USB paměti, nebo na papír (je-li to možné). Během oprav je nutné předejít ztrátě dat. V určitých případech (jako když nefunguje okruh, udržující paměť pod napětím), musíme upozornit, že data nemusí být možné zachránit.

Další bezpečnostní opatření

- Uvědomte si prosím, že nesprávným chodem či zacházením s přístrojem může dojít k nenávratné ztrátě obsahu paměti.
 Abyste se uchránili nebezpečí ztráty důležitých dat, doporučujeme provádět pravidelně záložní kopie celé vaší paměti do USB paměti nebo do počítače.
- Může se bohužel stát, že uložená data v paměti nebo v USB paměti nebude možné obnovit, jakmile byla ztracena. Společnost Roland Corporation za takovou ztrátu dat neodpovídá.
- Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo dalšími kontrolery, jakož i jacky a konektory buďte opatrní. Hrubé zacházení může způsobit špatnou funkci přístroje.
- Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
- Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný konektor, nikdy netahejte za kabel.
 Tímto způsobem předejdete zkratům nebo zničení vnitřních komponent kabelu.
- Abyste se vyhnuli rušení ostatních ve vašem okolí, udržujte hlasitost na rozumné úrovni. Při použití sluchátek se nebudete muset ohlížet na okolí (obzvláště v noci).
- Tento přístroj je uzpůsoben tak, aby dokázal minimalizovat vnější zvuky, vznikající během hry. Ovšem, jelikož zvukové vibrace mohou být přenášeny podlahou a zdmi, dokonce na vyšším stupni, než očekáváte, dbejte o to, aby tyto vibrace neobtěžovaly okolí, např. sousedy, obzvláště při hraní v noci. Raději použijte sluchátka.

- Když potřebujete přístroj přemístit nebo přestěhovat, vložte ho do krabice (včetně těsnící vycpávky), ve které jste přístroj obdrželi nebo zakoupili, pokud je to možné. Jinak použijte podobné prostředky k zabalení přístroje.
- Některé propojovací kabely obsahují odpory. K propojování přístroje nepoužívejte tyto kabely. Použití těchto kabelů sníží hlasitost zvuku tak, že téměř nebo vůbec nebude slyšet. Informace o specifikaci kabelů vám podá jejich výrobce.
- Vysvětlující texty v tomto manuále zahrnují zobrazení, co bývá obvykle na displeji. Mějte na paměti, že váš přístroj může pracovat s novějším a rozšířeným systémem (např. může obsahovat nové zvuky), takže co vidíte na displeji, nemusí vždy odpovídat tomu, co je ukázáno zde v manuálu.
- Gumový okraj ráfku je impregnován konzervačními látkami, aby si udržel své herní vlastnosti. Po určité době se tento konzervační prostředek může projevit na povrchu světlou skvrnou, nebo se tak projeví při úhozu na pady již během testování produktu. To však nemá žádný vliv na herní vlastnosti nebo funkcionalitu produktu a bez potíží můžete hrát dále.
- Souvislé hraní může vést ke změně barvy padu, ale to nemá vliv na jeho funkce.

Před použitím USB Flash disku

 Pečlivě zasuňte USB paměť zcela dovnitř — až si pevně zasedne.



- Nikdy se nedotýkejte vodících ploch USB disku. Dbejte o stálou čistotu konektorů.
- USB paměti jsou konstruovány pomocí velmi přesných komponent; nakládejte s nimi pečlivě, dle následujících bodů.
 - Abyste předešli zničení karty statickou elektřinou, zajistěte odvedení statické elektřiny z povrchu svého těla dříve než s ní začnete pracovat.
 - Nedotýkejte se kovových prvků, ani je neklaďte těmito částmi k sobě.
 - Neohýbejte, neodhazujte a nevystavujte je silným nárazům,vibracím.
 - Nenechejte na ně působit přímé sluneční světlo, teplo v uzavřeném autě, nebo na podobných místech.
 - · Karta nesmí zvlhnout.
 - · Nerozebírejte ani neupravujte nitro karty.

Copyright

 Nahrávání, duplikování, distribuce, prodej, pronajímání, přehrávání nebo vysílání chráněného materiálu (hudebních děl, vizuálních děl, pořadů, živých přenosů, atd.), jež náleží částečně či vcelku třetí straně, bez jejího svolení, je zakázáno podle práva.

Nepoužívejte přístroj v rozporu s autorskými právy třetí strany. Nebereme na sebe zodpovědnost za jakékoliv porušení autorských práv třetí strany, vzniklé vaším použitím tohoto přístroje.

- Autorská práva na obsah u tohoto produktu (zvuková data vzorků, styly, doprovodné patterny, data frází, audio smyčky a obrazová data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation a/nebo Atelier Vision Corporation.
- Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná data používat k vytváření, hraní, nahrávání a distribuci svých originálních, hudebních děl.
- Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat zmíněný obsah v originální ani upravené podobě, pro účely distribuce nahraných médií s tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v počítačové síti.
- MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odpovídá patentovému portfoliu, zaměřenému na architekturu mikroprocesorů, vyvíjenou u Technology Properties Limited (TPL). Roland má právo na tuto technologii se svolením TPL Group.
- ASIO je ochrannou známkou společnosti Steinberg Media Technologies GmbH.
- Tento produkt obsahuje eCROS integrovanou software platformu eSOL Co.,Ltd. eCROS je obchodní známkou eSOL Co., Ltd. v Japonsku.
- Jména společností a produktů, zmíněná v tomto dokumentu jsou obchodními nebo registrovanými obchodními známkami svých majitelů.

Informace

(AFRICA)

EGYPT Al Fanny Trading Office 9, EBN Hagar Al Askalany Street, ARD E1 Golf, Heliopolis,

Cairo 11341, EGYPT TEL: (022)-418-5531 REUNION

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex, REUNION ISLAND TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA T.O.M.S. Sound & Music (Pty)Ltd. 2 ASTRON ROAD DENVER JOHANNESBURG ZA 2195, SOUTH AFRICA TEL: (011)417 3400

Paul Bothner(PTY)Ltd. Royal Cape Park, Unit 24 Londonderry Road, Ottery 7800 Cape Town, SOUTH AFRICA TEL: (021) 799 4900

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. 5F. No.1500 Pingliang Road Shanghai 200090, CHINA TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. (BEIJING OFFICE) 10F. No.18 3 Section Anhuaxili Chaoyang District Beijing 100011 CHINA TEL: (010) 6426-5050

HONG KONG Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T, Kowloon, HONG KONG TEL: 2333 1863

INDIA Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 411, Nirman Kendra Mahalaxmi Flats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011, INDIA TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA PT Citra IntiRama Jl. Cideng Timur No. 15J-15O Jakarta Pusat INDONESIA TEL: (021) 6324170

KOREA Cosmos Corporation 1461-9, Seocho-Dong, Seocho Ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. 45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA TEL: (03) 7805-3263

VIET NAM Suoi Nhac Company, Ltd 370 Cach Mang Thang Tam St. Dist.3, Ho Chi Minh City, VIET NAM TEL: 9316540 Pokud potřebujete servis, volejte nejbližší Roland Service Center nebo autorizovaného Roland distributora v zemi (viz níže).

PHILIPPINES G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES

TEL: (02) 899 9801 SINGAPORE SWEE LEE MUSIC COMPANY PTE. LTD. 150 Sims Drive, SINGAPORE 387381 TEL: 6846-3676

TAIWAN ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, R.O.C. TEL: (02) 2561 3339

THAILAND Theera Music Co. , Ltd. 100-108 Soi Verng Nakornkasem, New Road, Sumpantawongse, Bangkok 10100 THAILAND TEL: (02) 224-8821

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND Roland Corporation Australia Pty.,Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA

For Australia Tel: (02) 9982 8266 For New Zealand Tel: (09) 3098 715

CENTRAL/LATIN AMERICA

ARGENTINA Instrumentos Musicales S.A. Av.Santa Fe 2055 (1123) Buenos Aires ARGENTINA TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS A&B Music Supplies LTD 12 Webster Industrial Park Wildey, St.Michael, Barbados TEL: (246)430-1100 BRAZIL

Roland Brasil Ltda. Rua San Jose, 780 Sala B Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL TEL: (011) 4615 5666

CHILE Comercial Fancy II S.A. Rut: 96.919.420-1 Nataniel Cox #739, 4th Floor Santiago - Centro, CHILE TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA Centro Musical Ltda. Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9 Medellin, Colombia TEL: (574)3812529

COSTA RICA JUAN Bansbach Instrumentos Musicales Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, San Jose, COSTA RICA TEL: 258-0211 CURACAO

Zeelandia Music Center Inc. Orionweg 30 Curacao, Netherland Antilles TEL:(305)5926866

DOMINICAN REPUBLIC Instrumentos Fernando Giraldez Calle Proyecto Central No.3 Ens.La Esperilla Santo Domingo, Dominican Republic TEL:(809) 683 0305

ECUADOR Mas Musika Rumichaca 822 y Zaruma Guayaquil - Ecuador TEL:(593-4)2302364

EL SALVADOR OMNI MUSIC 75 Avenida Norte y Final Alameda Juan Pablo II, Edificio No.4010 San Salvador, EL SALVADOR TEL: 262-0788

GUATEMALA Casa Instrumental Calzada Roosevelt 34-01,zona 11 Ciudad de Guatemala Guatemala TEL:(502) 599-2888

HONDURAS Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V. BO.Paz Barahona 3 Ave.11 Calle S.O San Pedro Sula, Honduras TEL: (504) 553-2029

MARTINIQUE Musique & Son Z.I.Les Mangle 97232 Le Lamantin Martinique F.W.I. TEL: 596 596 426860

Gigamusic SARL 10 Rte De La Folie 97200 Fort De France Martinique F.W.I. TEL: 596 596 715222

MEXICO Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA Bansbach Instrumentos Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia 5ta. Avenida 1 Cuadra al Lago.#503 Managua, Nicaragua TEL: (505)277-2557

PANAMA SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook, Panama City, REP. DE PANAMA TEL: 315-0101

PARAGUAY Distribuidora De Instrumentos Musicales J.E. Olear y ESQ. Manduvira Asuncion PARAGUAY TEL: (595) 21 492147

PERU Audionet Distribuciones Musicales SAC Juan Fanning 530 Miraflores Lima - Peru TEL: (511) 4461388

TRINIDAD AMR Ltd Ground Floor Maritime Plaza Barataria Trinidad W.I. TEL: (868) 638 6385 URUGUAY Todo Musica S.A. Francisco Acuna de Figueroa 1771

Montevideo, URUGUAY Montevideo, URUGUAY TEL: (02) 924-2335 VENEZUELA Instrumentos Musicales Allegro,C.A. Av.las industrias edf.Guitar import 47 zona Industrial de Turumo Caracas. Venezuela

EUROPE

AUSTRIA Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Austrian Office Eduard-Bodem-Gasse 8, A-6020 Innsbruck, AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ LUXEMBOURG Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

CROATIA ART-CENTAR Degenova 3. HR - 10000 Zagreb TEL: (1) 466 8493

CZECH REP. CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR s.r.o Voctárova 247/16 CZ - 180 00 PRAHA 8, CZECH REP. TEL: (2) 830 20270

DENMARK Roland Scandinavia A/S Nordhavnsvej 7, Postbox 880, DK-2100 Copenhagen DENMARK TEL: 3916 6200

FINLAND Roland Scandinavia As, Filial Finland Elannontie 5 FIN-01510 Vantaa, FINLAND

FIN-01510 Vantaa, FINLANL TEL: (0)9 68 24 020 GERMANY Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

GREECE/CYPRUS STOLLAS S.A. Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442, GREECE TEL: 2610 435400

HUNGARY Roland East Europe Ltd. Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

IRELAND Roland Ireland G2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12 Republic of IRELAND TEL: (01) 4294444

ITALY Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8, 20020 Arese, Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300 NORWAY Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 2273 0074

POLAND ROLAND POLSKA SP. Z O.O. UL. Gibraltarska 4. PL-03 664 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 4419

PORTUGAL Roland Iberia, S.L. Portugal Office Cais das Pedras, 8/9-1 Dto 4050-465, Porto, PORTUGAL TEL: 22 608 00 60

ROMANIA FBS LINES Piata Libertatii 1, 535500 Gheorgheni, ROMANIA TEL: (266) 364 609

RUSSIA MuTek Dorozhnaya ul.3,korp.6 117 545 Moscow, RUSSIA TEL: (095) 981-4967

SLOVAKIA DAN Acoustic s.r.o. Povazská 18. SK - 940 01 Nové Zámky TEL: (035) 6424 330

SPAIN Roland Iberia, S.L. Paseo García Faria, 33-35 08005 Barcelona SPAIN TEL: 93 493 91 00

SWEDEN Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (0)8 702 00 20

SWITZERLAND Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5, Postfach, CH-4452 Itingen, SWITZERLAND TEL: (061) 927-8383

UKRAINE EURHYTHMICS Ltd. P.O.Box: 37-a. Nedecey Str. 30 UA - 89600 Mukachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swansea Enterprise Park, SWANSEA SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701

MIDDLE EAST

BAHRAIN Moon Stores No.1231&1249 Rumaytha Building Road 3931, Manama 339 BAHRAIN TEL: 17 813 942

IRAN MOCO INC. No.41 Nike St, Dr.Shariyati Ave., Roberoye Cerahe Mirdamad Tehran, IRAN TEL: (021)-2285-4169

ISRAEL Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Ha'alia Hashnia St.

8 Retzif Ha'alia Hashnia St. Tel-Aviv-Yafo ISRAEL TEL: (03) 6823666 JORDAN MUSIC HOUSE CO. LTD. FREDDY FOR MUSIC P. O. Box 922846 Amman 11192 JORDAN TEL: (06) 5692696

KUWAIT EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & SONS CO. Al-Yousifi Service Center P.O.Box 126 (Safat) 13002 KUWAIT TEL: 00 965 802929

LEBANON Chahine S.A.L. George Zeidan St., Chahine Bidg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857 Beirut, LEBANON TEL: (01) 20-1441

OMAN TALENTZ CENTRE L.L.C. Malatan House No.1 Al Noor Street, Ruwi SULTANATE OF OMAN TEL: 2478 3443

QATAR Al Emadi Co. (Badie Studio & Stores) P.O. Box 62, Doha, QATAR TEL: 4423-554

SAUDI ARABIA aDawliah Universal Electronics APL Behind Pizza Inn Prince Turkey Street aDawliah Building, PO BOX 2154, Alkhobar 31952 SAUDI ARABIA TEL: (03) 8643601

SYRIA Technical Light & Sound Center Rawda, Abdul Qader Jazairi St. Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520, Damascus, SYRIA TEL: (011) 223-5384

TURKEY ZUHAL DIS TICARET A.S. Galip Dede Cad. No.37 Beyoglu - Istanbul / TURKEY TEL: (0212) 249 85 10

U.A.E. Zak Electronics & Musical Instruments Co. L.L.C. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Ground Floor, Dubai, U.A.E. TEL: (04) 3360715

NORTH AMERICA

CANADA Roland Canada Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (604) 270 6626

Roland Canada Ltd. (Toronto Office) 170 Admiral Boulevard Mississauga On L5T 2N6 CANADA TEL: (905) 362 9707

U. S. A. Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938, U. S. A. TEL: (223) 890 3700